SONY



ハイビジョン 映像を楽しもう

デジタルHDビデオカメラレコーダー

HV1DYCVIII.

取扱説明書



撮る/見る 24

準備する

メニューで設定を変更する

ダビングや編集をする

パソコンとつなぐ 83

困ったときは 8

その他 100

安全のために 111

各部のなまえ・索引 114

HDR-FX1000













HDMI



警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

→111~113ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害 など人への危害、また火災などの財産への損害を未然 に防止するため、次のことを必ずお守りください。



「安全のために |の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、雷源プラグ部とコンセントの間にほ こりがたまっていないか、電源コードに傷がない か、故障したまま使用していないか、などを点検し てください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャー などの動作がおかしくなったり、破損していること に気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談 ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら 煙が出たら

- 雷源を切る
 - 2 電池をはずす
 - ソニーの相談窓口に連 絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。

介 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- 体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な どきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を 受けてください。
- 口を洗浄し、医師に相談してください。
- ◆ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流 してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次の ような表示をしています。

⚠ 危険

この表示のある事項を守らない と、極めて危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生します。

♪ 警告

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生することがあります。

! 注意

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、け がや財産に損害を与えることがあ ります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







ぬれ手禁止

行為を指示する記号







電池について

「安全のために |の文中の「電池 | と は、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

お買い上げいただきありがとうございま す。

本機で使えるカヤットについて

Mini **IN** マーク付きミニDVカセットが使え ます。カセットメモリー機能には非対応で す(詳しくは101ページ)。

本機で使える"メモリースティック"に ついて

本機では次のマークのついた"メモリースティッ ク"が使えます(詳しくは102ページ)。

- MEMORY STICK DIIII ("メモリースティック デュオ")
- MEMORY STICK PRO DUD ("メモリースティッ ク PRO デュオ")
- MEMORY STICK PRO-HG Duo ("メモリースティッ ク PRO-HG デュオ")

"メモリースティック デュオ" (本機で使用するサイズ)



"メモリースティック" (本機では使用できません)




- "メモリースティック デュオ"以外のメモ リーカードは使用できません。
- "メモリースティック PRO デュオ"は"メ モリースティック PRO"対応機器でのみ使 用可能です。
- 使用可能な "メモリースティック デュオ" の 最新情報についてはホームページ上の「"メモ リースティック"対応表」をご確認ください(裏 表紙)。
- "メモリースティック デュオ" 本体および "メ 干リースティック デュオ" アダプターにラ ベルなどは貼らないでください。

"メモリースティック デュオ"を"メモ リースティック"対応機器で使用する場

必ず"メモリースティック デュオ"を"メモリー スティック デュオ" アダプターに入れてから お使いください。

"メモリースティック デュオ" アダプター



故障や破損の原因となるため、特にご注 意ください。

次の部分をつかんで持たないでください。





ファインダ-レンズカバー付きフード






() ご注意

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「本機の取り扱いについて」もご覧ください (106ページ)。
- 本機をケーブル類で他機と接続するときは、端 子の向きを確認して接続してください。無理に 押し込むと端子部の破損、または本機の故障の 原因になります。

メニュー項目、液晶画面、ファインダー およびレンズについてのご注意

再生条件では使えません(同時に選べません)。 液晶画面やファインダーは有効画素99.99% 以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。



ファインダー、レンズ、および液晶画面 を絶対に太陽や強い光源に向けたまま にしない

特にファインダー、レンズを太陽や強い光源に向けたままにすると、集光により内部部品の破損の原因となります。使用しないときには、太陽や強い光源に向かないように置き場所を工夫するか、レンズカバー、バッグなどを使用して保護してください。

本機やバッテリーの温度に関するご注 意

 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを 保護するために撮影や再生ができなくなることがあります。この場合は、本機の液晶画面およびファインダーにメッセージが表示されます(97ページ)。

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 確認してください。
- 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでで注意ください。
- 撮像素子(CMOSセンサー)の画像信号を読み 出す方法の性質により、撮影条件によっては、 画面をすばやく横切る被写体が少しゆがんで 見えることがあります。また、動解像度表現に 優れたモニタなどでは顕著に見える場合があ ります。

他機での再生に際してのご注意

HDV規格で記録したテープは、DV規格の ビデオカメラやミニDVデッキでは再生で きません。

他機で再生する前に本機で再生して、テープの内容を確認することをおすすめします。

本書で使うマークについて

HDV規格だけで使える機能です。
DV DV規格だけで使える機能です。

i.LINK接続時に使える機能です。

AS ASSIGNボタンに割り当てて使える機能です。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を 使っています。実際に見えるものとは異なります。
- 記録メディアやアクセサリーの仕様および外 観は、予告なく変更することがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

目次

安全のために	
(ハイビジョン映像を楽しもう	
HDV 規格で撮った画像を楽しもう!	
準備する The second of the sec	
準備 4:電源を入れて正しく持つ 準備 5:液晶画面とファインダーを調節する 準備 6:日付時刻を合わせる	21
準備 7:カセットや"メモリースティック・デュオ"を入れる	22
準備 7:カセットや"メモリースティック デュオ"を入れる	22
撮る/見る 撮る 思い通りの設定で撮る ズームする ビントを手動調節する 明るさを調節する 自然な色合いに調節する(ホワイトバランス) あらかじめ設定した画像で撮る(ピクチャープロファイル) 好みの音に設定する	24 27 27 27 29 32 33 38
撮る/見る 撮る/見る 思い通りの設定で撮る ズームする ピントを手動調節する 明るさを調節する 自然な色合いに調節する(ホワイトバランス) あらかじめ設定した画像で撮る(ピクチャープロファイル) 好みの音に設定する	24 27 27 29 32 33 38 39 40 40 40
撮る/見る 思い通りの設定で撮る ズームする ピントを手動調節する 明るさを調節する 自然な色合いに調節する(ホワイトバランス) あらかじめ設定した画像で撮る(ピクチャープロファイル) 好みの音に設定する ASSIGN ボタンに機能を設定する インデックス信号を打ち込む テープを停止した場面を確認する(レックレビュー) 最後に録画した場面を頭出しする(エンドサーチ操作)	24 27 27 27 29 32 33 38 39 40 40 40 41 44

本機の設定を確認する(ステータスチェック) バッテリー残量を確認する(バッテリーインフォ)	
テープの頭出しをする	49
見たい場面にすばやく戻す	
(ゼロセットメモリー) 撮影日でテープを頭出しする	. 49
(日付サーチ)	. 50
録画の開始位置を探す(インデックスサーチ)	. 50
テレビにつないで見る	51
メニューで設定を変更する	
メニューの使いかた	57
メニュー一覧	
グーューー員	
撮影状況に合わせるための設定(ゲイン設定 / 逆光補正 / 手ブレ補正な	00
E)	
🎤 (音声設定)メニュー	67
録音に関する設定(DV 音声モード/DV 音声ミックスなど)	
☑ (表示設定)メニュー	68
画面/ファインダーの表示設定(マーカー/VFバックライト/画面表示出	
カなど) <=> (入出力 / 録画設定)メニュー	71
➡ (ヘエノ) 郵回設定 グーユー 録画、入出力に関する設定 (VCR HDV/DV/DV 録画モード /DV ワイド	71
記録 /TV タイプなど)	
■ (メモリー設定)メニュー	73
"メモリースティック・デュオ"に関する設定(全消去 / フォーマットな	
E)	
計 (その他)メニュー	74
ナーノ販形时の政とし、合性基本政と(クイック球曲 / 採作自体と)	
ダビングや編集をする	
他のビデオ、DVD/HDD レコーダーにダビングする	77
ビデオの画像を本機で録画する	
こ)2 夕町家で予認に野門する	υı
パソコンとつなぐ	
テープの動画をパソコンに取り込む	92
静止画をパソコンに取り込む 静止画をパソコンに取り込む	
	00

目次(つづき)

困ったときは	
故障かな?と思ったら警告表示とお知らせメッセージ	
その他	
海外で使う 使用上のご注意とお手入れ HDV 規格と記録・再生について "メモリースティック"について InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて i.LINK(アイリンク)について x.v.Color(エックスブイ・カラー)について 本機の取り扱いについて 主な仕様 保証書とアフターサービス	101 . 101 . 102 . 104 . 105 . 106 . 106
安全のために 1	11
各部のなまえ・索引	
各部のなまえファインダーと液晶画面の表示 索引	119

HDV規格で撮ろう!

とってもきれい

本機はHDV規格に対応し、高精細で臨場感あふれるハイビジョン映像を撮影することができます。

PHDV規格とは?

HDV規格とは、現在普及しているDV規格のカセットテープを使ってハイビジョンの映像を撮影・再生するための映像規格です。

 本機では、「HDV規格」の中で、有効走査線数 1,080本を実現するHDV規格の1080i方式 を採用しています。記録時の映像ビット レートは約25Mbpsです。



有効走査線数1,080本

◆本書では、とくに説明する場合を除き、HDV1080i方式のことをHDVと書きます。

なぜHDV規格で撮るの?

映像の世界がデジタル方式へと移行していくなかで、大切な場面をHDV規格で撮影しておくことで後々まで高画質な映像をお楽しみいただくことができます。 従来のワイドテレビや4:3テレビでも本機のダウンコンバート機能によりHDV規格の画像をSD(標準)画質で再生できるので、ハイビジョンテレビをお持ちでないかたも将来に備えてHDV規格で撮影することをおすすめします。

 ダウンコンバートとは、HDV1080i方式非対応のテレビやビデオ機器と本機をつないだときに、 HDV規格の映像をDV規格に変換して再生、編集を可能にする機能のことです。画質はSD(標準)画質になります。

本機の特長

本機は以下の特長を備えたHDV1080i方式デジタルHDビデオカメラレコーダーです。 旅先の美しい風景などを、ハイビジョン画質で記録できます。

1 「3 クリアビッド CMOS センサーシステム」を搭載

「3 クリアビッド CMOS センサーシステム」を搭載。ソニーがハイビジョン用に開発した「クリアビッドCMOSセンサー」を3枚用いて優れた分光特性と高解像度を実現しました。感度・色再現性に優れたデジタルハイビジョン映像を表現できます。

2 光学20倍「Gレンズ」を搭載

光学20倍「Gレンズ」搭載により、離れた被写体もハイビジョン画質で高倍率ズーム撮影できます。

③ 内蔵高性能マイクで臨場感たっぷりの音声を記録

本体内蔵の高性能ステレオマイクにより、臨場感のある音声が記録できます。

4 細かなマニュアル設定でより本格的に

豊富なマニュアル設定機能搭載により、思い通りの設定でハイビジョン映像を撮影できます。

- 「ズームリング」、「フォーカスリング」、「アイリスリング」で、思い通りのマニュアル調節ができます。
- 「シャッタースピード」、「ホワイトバランス」、「ゲイン」を細かくマニュアル設定できます。

5 いろいろな機器とつないで楽しめます

本機背面には、i.LINK(HDV/DV)端子、A/Vリモート端子(D端子A/Vケーブル、コンポーネントA/Vケーブル、S映像ケーブル付きのA/V接続ケーブル、A/V接続ケーブルに対応)、HDMI出力端子、LANC端子、ヘッドホン端子を、右側面には、"メモリースティック デュオ"スロットを搭載。豊富な外部接続環境を備えています。

撮影のための便利な機能

静止画デュアル記録(25ページ)

動画撮影中に、1.2Mの静止画を"メモリースティック デュオ"に撮影できます。

なめらかスロー録画(63ページ)

動きのある被写体を、なめらかなスローモーション映像として撮影できます。

カメラプロファイルを保存(74ページ)

明るさや色合いなどの設定情報を本体に2個保存できます。保存した設定情報を使って、適切な撮影設定をすばやく再現できます。

アイリスリング(29ページ)

アイリスリングを使って明るさを調節できます。アイリスリングで調節する項目は、[アイリス]、[カメラ明るさ]から選べます。

HDV 規格で撮った画像を楽しもう!

ハイビジョンテレビで見る(<u>52</u>ページ)

HDV規格で撮影した画像を高精細で鮮やかなHD(ハイビジョン)画質で再生できます。

●HD1080i方式(i,LINK)対応のテレビについては53ページをご覧ください。

ワイドテレビ/4:3テレビで見る(54ページ)

HDV規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、従来のテレビで見ることができ ます。画質はSD(標準)になります。

他のビデオ機器にダビングする(77ページ)

■HDV1080i方式対応機器につなぐ

i.LINKケーブルでつないでHD(ハイビジョン)画質でダビングできます。

■HDV1080i方式対応以外の機器につなぐ

HDV規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、SD(標準)画質でダビングでき ます。

パソコンとつなぐ(83ページ)

■テープの動画をパソコンに取り込む

動画をパソコンに取り込んだり、取り込んだ画像をDVDに保存したりできます。パソコン に取り込む画像規格(HDV規格またはDV規格)によって、パソコンに必要な装備が異なり ます。詳しくは、83ページと下記のURIをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cam/support/

準備 1:付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

()内は個数。


●ビデオカセット、"メモリースティック デュオ"、リチャージャブルバッテリーパック、AC アダブター/チャージャーは別売です。本機で使えるカセットテープと "メモリースティックデュオ"については3ページ、101ページ、102ページをご覧ください。

ワイヤレスリモコン(1)(49、118ページ)



ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。

D端子A/Vケーブル(1)(51ページ)



A/V接続ケーブル(1)(51、78ページ)



大型アイカップ(1)(20ページ)




レンズカバー付きフード(1)(14ページ) 本機にあらかじめ取り付けられています。




取扱説明書 <本書>(1) 保証書(1)

準備 2:レンズカバー付きフードを取り付ける



レンズカバーを開閉するには

開閉するにはレンズカバーレバーを上下 に動かす。



レンズカバーを開けるときはレンズ カバーレバーを「OPEN」に、閉じる ときは「CLOSE」に動かす。

本体とフードの印を合わせて、矢印②の方向に回す。

レンズカバー付きフードを取りはずす には

PUSH(レンズフード取りはずし)ボタンを押しながら、取り付けた方向と反対方向に回す。

貸ちょっと一言

直径72ミリの偏光フィルターや保護フィルターを取り付けたり取りはずしたりするときは、レンズカバー付きフードを取りはずしてください。


準備 3:バッテリーを充電する

別売りのアクセサリーキットの取扱説明 書もあわせてご覧ください。

専用の"インフォリチウム"バッテリー(L シリーズ)をACアダプター/チャージャー に取り付けて充電します。

6) ご注意

• "インフォリチウム" バッテリー(Lシリーズ) (104ページ)以外のバッテリーは使えません。



ACアダプター/チャージャー AC-VQ1051D *

- * 別売りのACCKIT-D20に付属
- 1 出力切替スイッチをCHARGE に、充電モード切替スイッチを 「NORMAL CHARGE」(実用充 電)または「FULL CHARGE」(満 充電)にする。
- **2** 電源コードをACアダプター/ チャージャーにつなぐ。
- 3 電源コードをコンセントにつなぐ。

4 バッテリーを押しながら、矢印の 方向にずらして取り付ける。

充電ランプが点灯し、充電が始まりま す。

充電について


充電モード切替スイッチを「NORMAL CHARGE にすると実用充電まで、 「FULL CHARGE | にすると若干長く使え る満充電まで充電します。充電が終わると 表示窓のバッテリーマーク(🏧)がすべ て点灯します。

貸ちょっと一言

● バッテリーインフォでバッテリー残量を確認 できます(48ページ)。


本機にバッテリーを取り付けるには

バッテリーを押しながら、下にずらして取 り付ける。




バッテリーを取りはずすには

POWERスイッチを「OFF(CHG)」にする。BATT RELEASEボタンを押しながら、バッテリーを取りはすす。



本体内充電するには

本機に取り付けたバッテリーを充電できます。



*別売りのACCKIT-D20に付属

- ① バッテリーを本機に取り付ける。
- ② 接続コードを本機のDC IN端子につなぐ。
- ③ 接続コードをACアダプター/チャージャーにつなぐ。
- ④ 電源コードをACアダプター/チャージャーにつなぐ。
- (5) 電源コードをコンセントにつなぐ。
- ⑥ ACアダプター/チャージャーの出力切替 スイッチを「VCR/CAMERA」側にする。

6 ご注意

- ACアダプター/チャージャーの出力切替ス イッチが「CHARGE」側になっていると電 源は供給されません。
- 本機のPOWERスイッチを「OFF(CHG)」 にする。

本機のCHGランプ(充電ランプ)が点灯し、充電が始まります。

充電が終わると、CHGランプが消えます (満充電)。

接続コードを本機のDC IN端子から抜い てください。

保管するときは

長い間使わないときは、バッテリーを使い 切ってから保管してください。(保管について詳しくは104ページをご覧ください。)

コンセントにつないで使うには

バッテリーが切れることを心配しないで使えます。また、バッテリーを取り付けたまま使っても、バッテリー自体は消耗しません。

- ① ACアダプター/チャージャーの出力切替 スイッチを「VCR/CAMERA」側にする。
- ②「本体内充電するには」と同じ方法で接続 する(16ページ)。

⊌ ご注意

 バッテリーで使用するときは、DC IN端子から 接続コードを抜いてください。電源コードをコ ンセントから抜いても、DC IN端子に接続コー ドがつながっていると、バッテリーから電源が供給されません。

充電時間

ACアダプター/チャージャーの取扱説明書を参照してください。

撮影可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

6 ご注意

NP-F330はご使用できません。

HDV規格で撮影したとき

バッテリー型名	連続撮影時	実撮影時*
NP-F770	290	145
	295	145
NP-F970	430	215
	445	220

DV規格で撮影したとき

2 1 // III - 14/40 - 1		
連続撮影時	実撮影時*	
300	150	
310	155	
450	225	
465	230	
	300 310 450	

上段: 液晶画面バックライトが「入」のとき 下段: 液晶画面を閉じてファインダーを使用し

たとき

* 実撮影時とは、録画スタンバイ、POWER スイッチの切り換え、ズームなどを繰り返したときの時間です。

再牛可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

HDV規格の画像を再生したとき

バッテリー型名	液晶画面で 再生*	液晶画面を 閉じて再生
NP-F770	415	435
NP-F970	630	660

DV規格の画像を再生したとき

バッテリー型名	液晶画面で 再生*	液晶画面を 閉じて再生
NP-F770	445	470
NP-F970	675	705

* 液晶画面バックライトが「入 | のとき

バッテリーについて

- バッテリーの交換は、POWERスイッチを 「OFF(CHG)」にしてから行ってください。
- 次のとき、充電中の充電ランプが点滅したり、 バッテリーインフォ(48ページ)が正しく表示 されないことがあります。
 - バッテリーを正しく取り付けていないとき
 - バッテリーが故障しているとき
 - バッテリーが劣化しているとき (バッテリーインフォ表示のみ)
 - バッテリーの温度が低いとき バッテリーをはずして暖かいところに置い てください。
 - バッテリーの温度が高いとき バッテリーをはずして涼しいところに置い てください。
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプター/チャージャーが本機のDC IN端子に つながれている限り、バッテリーからは電源供 給されません。

充電/撮影/再生時間について

- 25℃(10℃~30℃が推奨)で使用したときの 時間です。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそれぞれ短くなります。
- ●使用状態によって、撮影/再生可能時間が短く なります。

ACアダプター/チャージャーについて


 ACアダプター/チャージャーのDCプラグや バッテリー端子を金属類でショートさせない でください。故障の原因になります。

準備 4: 電源を入れて正しく持つ

撮影や再生時は、POWERスイッチをそれぞれの電源モードに切り換えます。初めて電源を入れると自動的に「日時あわせ」画面になります(21ページ)。



1 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを切り換える。



「CAMERA」:撮影時 「VCR」:再生や編集時

() ご注意

● [日時あわせ] (21ページ)を行った後で本機の電源を入れると、液晶画面に現在の日時が数秒間表示されます。

2 本機を正しく構える。



3 ベルトをしっかりと締める。



電源を切るには

POWERスイッチをずらして、 「OFF(CHG)」にする。


6 ご注意

お知らせメッセージが表示されたときは、その 指示に従ってください(98ページ)。

準備 5:液晶画面とファインダーを調節する

液晶画面を見やすく調節する

液晶画面を180°に開ききった状態(①) で、見やすい角度に調節する(②)。



贷ちょっと一言

対面撮影にも活用できます。液晶画面には左右 反転で映りますが、実際には左右正しく録画さ れます。

液晶画面バックライトを消してバッテ リーを長持ちさせるには

DISPLAY/BATT INFOボタンを によが 表示されるまで数秒間押したままにする。 明るい場所で使うときや、バッテリーを長 持ちさせるときに効果的です。録画される 画像には影響ありません。

再びバックライトを点灯させるには、 DISPLAY/BATT INFOボタンを押す。 ご証が消えます。

じちょっと一言

液晶画面の明るさは、「パネル明るさ」(69ペー ジ)で調節できます。

ファインダーを見やすく調節する

バッテリー切れが心配なときや液晶画面 で画像を見づらいときなどは、液晶画面を 閉じて、ファインダーで画像を見ることも できます。



6 ご注意

● ビューファインダー内で視線を動かした場合 などに原色が見えることがありますが、故障で はありません。

また、原色が実際に記録メディアに記録される ことはありません。

ÿちょっと一言


- ファインダーのバックライトの明るさは、メ ニューの[VFバックライト]で設定できます (70ページ)。
- 液晶画面とファインダーの両方に画像を映す には、[VF点灯モード]を[入]にします(70ペー ジ)。

ファインダーの画像が見えにくいときは

周囲が明るすぎるなど、ファインダーの画像が見えにくいときは、付属の大型アイカップをお使いください。大型アイカップを少し伸ばし、本体に装着されているアイカップの溝に合わせて大型アイカップを取り付けます。大型アイカップは左右のどちらの向きでも取り付けることができます。

(3 ご注意

本体にあらかじめ装着されているアイカップ は取りはずさないでください。




準備 6:日付時刻を合わせる

初めて電源を入れたときは日付、時刻を設定してください。設定しないと、電源を入れたり、POWERスイッチを切り換えるたびに[日時あわせ]画面が表示されます。

贷ちょっと一言

 3か月近く使わないでおくと内蔵の充電式電池が放電して、日付、時刻の設定が解除されます。 充電式電池を充電してから設定し直してください(108ページ)。



初めて時計を合わせるときは、手順**4**から操作してください。

1 MENUボタンを押す。



2 SEL/PUSH EXECダイヤルを回して間(その他)メニューを選び、押して決定する。



3 SEL/PUSH EXECダイヤルを回 して[日時あわせ]を選び、押して 決定する。



4 SEL/PUSH EXECダイヤルを回して[年]を選び、押して決定する。

2079年まで設定できます。



5 同様に、[月]、[日]、時、分を合わせ、SEL/PUSH EXECダイヤルを押して決定する。

時計が動き始めます。

真夜中は12:00AM、正午は12:00PM です。

ÿちょっと一言


 日付時刻は撮影時には表示されません。 自動的にテーブに記録され、再生時に表示させ ることができます(DATA CODEボタン、47 ページ)。

準備 7:カセットや"メモリースティック(デュ オ"を入れる

カセットを入れる


Mini **DV** マーク付きミニDVカセットのみ使 えます(101ページ)。

1 」OPEN/EJECTつまみを矢印 の方向にずらしたまま、カセット カバーを開ける。



カセット入れが自動的に出て開きます。

2 テープ窓を外側にして、カセット を入れ、PUSH マークを押す。



カセット入れが自動的に収納されます。

♡ ご注意

- カセット入れが引き込まれているときに DO NOT PUSH の刻印部分を押さないで ください。無理に押し込むと故障の原因に なります。
- 3 カセットカバーを手で閉める。

貸ちょっと一言

[DV録画モード]によって、録画可能時間は異なります(71ページ)。


カセットを取り出すには

手順1と同じ操作でカセットカバーを開けて、カセットを取り出す。

"メモリースティック デュオ" を入れる


MEMORY STICK Duo、MEMORY STICK PRO Duo 、 MEMORY STICK PRO-HG Duo マーク付き "メモ リースティック デュオ" のみ使えます (102ページ)。

1 "メモリースティック デュオ" スロットカバーを開ける。



"メモリースティック デュオ" スロットカバー

2 "メモリースティック デュオ"を 正しい向きに、「カチッ」というま で押し込む。



アクセスランプ

4 ご注意

 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック デュオ"や"メモリースティック デュオ"スロット、画像データが破損すること があります。


"メモリースティック デュオ"を取り 出すには

"メモリースティック デュオ"を軽く1回 押して取り出す。

6 ご注意

- アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 読み込みや書き込みを行っています。本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティックデュオ"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。
- ◆出し入れ時には"メモリースティック デュオ"の飛び出しにご注意ください。


撮る



本機は動画をテープに、静止画を"メモリースティック デュオ"に記録します。下記の手順で動画を撮影します。

党ちょっと一言

- 動画はHDV規格とDV規格どちらの録画フォーマットでも記録できます。お買い上げ時はHDV規格で 撮影するように設定されています。([録画フォーマット]、71ページ)。
- **1** レンズカバー付きフードの シャッターを開ける。



2 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを 「CAMERA」にする。



3 REC START/STOPボタンA(またはB)を押して撮影を始める。



[スタンバイ]→[● 録画]

撮影中は録画ランプが点灯します。

動画撮影を止めるには、REC START/STOPボタンをもう一度押す。

贷ちょっと一言

- HDV規格撮影時は、画像の横縦比は16:9 に固定されます。DV規格で録画するとき は、4:3に切り換えることもできます(「DV ワイド記録]、72ページ)。
- 撮影中の画面表示の切り換えについては、 47ページをご覧ください。
- 撮影中の画面表示については、119ページ をご覧ください。
- 録画ランプが点灯しないように設定できま す([録画ランプ]、76ページ)。
- "メモリースティック デュオ" に動画録画 はできません。
- ローアングルで撮るときは、ハンドル部の REC START/STOPボタンを使うと便利 です。HOLDレバーを解除してから操作し てください。液晶画面を Fに向ける、または 液晶画面を下に向けてから閉じる、あるい はビューファインダーを上げて撮影するこ とをおすすめします。

静止画を撮るには

PHOTO/FXPANDED FOCUSボタン、 またはリモコンのPHOTOボタンを押す。 "メモリースティック デュオ" に静止画 が記録されます。

が消えると記録が完了します。動画撮 影中も静止画撮影できます。

のご注意

- ソニー製 "メモリースティック デュオ" 使用 時。枚数は撮影環境や"メモリースティック"の 種類によって異なる場合があります。
- 以下のときは、静止画記録できません。
 - 「プログレッシブスキャン」の設定が「切」ま たは[30]で、シャッタースピードが1/60よ り遅いとき
 - [プログレッシブスキャン]の設定が[24] で、シャッタースピードが1/48より遅いと *
 - フェーダー中
 - なめらかスロー緑画中
 - ショットトランジション確認、実行中

ÿちょっと一言

- 動画撮影していないときは、「カシャ」と音が出 ます。
- 静止画の画像サイズは以下のとおりです。
 - HDV規格/DV規格(16:9)撮影時:1.2M
 - DV規格(4:3)撮影時:0.9M
 - HDV規格再生時:12M
 - DV規格(16:9)再生時:0.2M
 - DV規格(4·3)再生時:VGA
- 撮影中の画面については119ページをご覧く ださい。
- PHOTO/EXPANDED FOCUSボタンを押す と拡大フォーカスするように設定できます ([PHOTO/EXP.FOCUS]、75ページ)。
- リニー独自のクリアビッドCMOSセンサーの 画素配列と画像処理システム、エンハンスドイ メージングプロセッサーにより、静止画は表記 の記録サイズを実現しています。

"メモリースティック デュオ"の容量 (MB)と撮影可能枚数(枚)

	1.2M	0.9M	VGA	0.2M
	1440× 810	1080× 810	640× 480	640× 360
	L _{1.2M}	0.9M	₽00 [VGA	□0.2M
512MB	760	1000	2850	3600
1GB	1550	2100	5900	7300
2GB	3150	4300	12000	15000
4GB	6300	8500	23500	29500
8GB	12500	17000	48000	60000
16GB	25500	34500	97500	122000

テープに録画した動画を"メモリース ティック デュオ"に静止画として記録 するには

静止画を"メモリースティック デュオ" に記録できます。あらかじめ録画済みの テープと "メモリースティック デュオ" を入れておいてください。

- POWERスイッチを「VCR」にする。
- ② 場面を探して、取り込む。
 - ▶(再生)を押してテープを再生し、取り 込む場面でPHOTO/EXPANDED

撮る(つづき)


FOCUSボタン、またはリモコンの PHOTOボタンを押す。

りご注意

- テープに記録した日時と "メモリースティック デュオ" に記録した日時の両方が記録されます。本機で再生したときの日時表示はテープに 記録したときの日時が表示されます(データ コード、47ページ)。
- テープに記録されているカメラデータは、記録 されません。
- [再生ズーム]を使用中は、記録できません(75ページ)。

思い通りの設定で撮る

ズームする



ズームレバー (で) を軽く動かすとゆっく り、さらに動かすと速くズームする。

広角:Wide(ワイド)



望遠:Telephoto(テレフォト)

♥ちょっと一言

- ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。
- 被写体との距離が80cm以内の被写体は、ズー ム位置によってはピントが合わないことがあ ります。
- ズームレバーでから指を離さずに操作してく ださい。指を離すとズームレバー
 の操作音が 記録されることがあります。

ハンドルズームを使うには

① ハンドルズーム切換スイッチ 🖪 を [VAR]または[FIX]にする。

じちょっと一言

- 「VAR | にすると押し具合によってズーム スピードが変化します。
- 「FIX」にすると押し具合にかかわらず固定 スピードで動きます(スピードはメニュー

で設定します。「ハンドルズームスピード」、 63ページ)。

② ハンドルズームレバー を押してズーム する。

りご注意

- ハンドルズーム切換スイッチ B が「OFF」に なっていると、ハンドルズームレバー (人) は使 えません。
- ハンドルズーム切換スイッチBで本体のズー ムレバー (の速さを変えることはできませ hin


ズームリングを使うには

ズームリング**D**を回して好みの速さで ズームすることができます。微調整も可能 です。

砂ご注意

ズームリングは適度な速さで回してください。 速すぎると、ズームがリングの回転に追いつか ないことがあります。また、ズームの駆動音が 動画に記録されることがあります。

ピントを手動調節する




撮影状況に応じて、手動でピント合わせが できます。

以下のようなときに使います。

- 水滴の付いた窓の向こうの被写体

思い通りの設定で撮る(つづき)

- 横じまの多い被写体
- 背景とコントラストの弱い被写体
- 意図的にピントを手前の被写体から奥の被写体に送るとき



- 三脚で撮影する静止した被写体
- **1** 撮影またはスタンバイ中に、 FOCUSスイッチ®を「MAN」に する。

€が表示されます。

2 フォーカスリングAを回し、ピントが合うように調節する。

®は、ピントをそれ以上遠くに合わせられないとき ▲ に変わり、それ以上近くに合わせられないとき ▲ に変わります。

貸ちょっと一言

ピント合わせのコツ

- 始めにズームをT側(望遠)でピントを合わせて から、W側(広角)に戻していきます。
- ◆接写時は、逆にズームをW側(広角)いっぱいに してピントを合わせます。

自動調節にするには

FOCUSスイッチ圏を「AUTO」にする。 ®が消え自動調節に戻ります。

一時的にオートフォーカスで撮る(プッシュオートフォーカス)

PUSH AUTOボタンCを押したまま撮影する。

指を離すと手動ピント合わせに戻ります。 手動ピント合わせで、ある被写体から別の 被写体にピントを移すようなときに使う と、なめらかな場面展開になります。

贷ちょっと一言

- ◆次のとき、フォーカス距離情報(ピントが合う 距離。暗くてフォーカスが合わせにくいときに 目安として使用します)を約3秒間表示します。 (別売りのコンバージョンレンズを付けている ときは正しく表示されません。)
 - FOCUSスイッチ®を「MAN」にして®を 表示させたとき
 - ②表示中にフォーカスリングを回したとき

拡大表示をしてピントを合わせる (拡大フォーカス)

あらかじめ、PHOTO/EXPANDED FOCUSボタン回に[拡大フォーカス]を 割り当てておいてください([PHOTO/ EXP.FOCUS]、75ページ)。 スタンバイ中にPHOTO/EXPANDED

スタンバイ中にPHOTO/EXPANDED FOCUSボタン**回**を押す。

[拡大フォーカス]が表示され、画面中央が約2倍に拡大されます。ピントが合っているかを確認するときに便利です。もう一度押すと元に戻ります。

⊌ご注意

 拡大表示中にREC START/STOPボタンまた はPHOTO/EXPANDED FOCUSボタン回を 押すと、拡大表示は解除されます。

でちょっと一言

- ・拡大フォーカス時の画像タイプを選択できます([EXP.FOCUSタイプ]、69ページ)。
- ASSIGNボタンに[拡大フォーカス]を割り当てることもできます(39ページ)。

遠くの被写体にピントを合わせる (フォーカス無限)

FOCUSスイッチ**固**を「INFINITY」まで スライドさせたままにする。

▲が表示されます。


指を離すと、手動ピント合わせに戻りま

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写 体にピントが合ってしまうときに使いま す。

のご注意

フォーカス無限は、ピントを手動調節中のみ有 効です。

明るさを調節する



アイリス、ゲイン、シャッタースピードを 調節したり、NDフィルターBを使って光 量を調節したりして、明るさを調節できま す。また、カメラ明るさ調節機能を使えば、 アイリス、ゲイン、シャッタースピードを アイリスリング**A**で調節できます。アイ リスリングAで調節できる機能を (カメラ設定)メニューで[アイリス] (お買い上げ時の設定)、「カメラ明るさ]か ら選びます(60ページ)。

のご注意

● アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2 つ以上が手動設定のとき、「逆光補正」や「ス ポットライト]は[切]になります。

「AEシフト]は、アイリス、ゲイン、シャッター スピードのすべてを手動調節していると効果 はありません。

アイリスを調節する

レンズに入る光量をF16~F11、クロー ズの範囲で調節できます。絞りを開く(ア イリス値を小さくする)と光量が増えま す。絞りを閉じる(アイリス値を大きくす る)と、光量が減ります。

画面にアイリス値が表示されます。

- ① (カメラ設定)メニュー→[IRIS/ EXPOSURE]→[リング割当]→[アイリ ス]を選ぶ(60ページ)。
- ② 撮影またはスタンバイ中に AUTO/ MANUAL スイッチ FI を「MANUAL IC する。
- ③ アイリスが自動調節になっているときは、 IRIS/EXPOSURE ボタン III を押す。 アイリス値の横の が消えます(69 ペー ジ)。または、アイリス値が表示されます。
- ④ アイリスリング A を回して調節する。

貸ちょっと一言

- アイリス値をF3.4よりも絞りを開いた(アイリ ス値が小さい)値(例:F1.6)に設定してもズー ムがW→TになるにつれてアイリスはF3.4に 変化します。
- 絞りの重要な効果であるピントの合う範囲の ことを「被写界深度」といいます。被写界深度は 絞りを開けると浅く(ピントの合う範囲が狭 く)なり、絞りを閉じると深く(ピントの合う範 囲が広く)なります。撮影の意図によって絞り の効果を上手に使い分けてください。
- 背景をぼけさせたり、くっきりさせたいときに 便利です。

自動調節にするには

IRIS/EXPOSUREボタンIIIを押す。また は、AUTO/MANUALスイッチFDを 「AUTOIにする。

アイリス値が消えます。または、アイリス値 の横に♪が表示されます。

ひご注意

AUTO/MANUALスイッチ[Fを「AUTO」にすると、他の手動調節(ゲイン、シャッタースピード、ホワイトバランス)も解除されます。

カメラ明るさを調節する

カメラ明るさ調節では、画像の明るさをアイリス、ゲイン、シャッタースピードで調節できます。

シャッタースピードを任意の値に設定し、 アイリス、ゲインのみで調節したり、ゲインを任意の値に設定し、アイリス、シャッタースピードのみで調節したりすること もできます。

- ① (カメラ設定)メニュー→[IRIS/EXPOSURE]→[リング割当]→[カメラ明るさ]を選ぶ(60ページ)。
- 撮影またはスタンバイ中に、AUTO/ MANUAL スイッチ F を「MANUAL」に する。
- ③ [カメラ明るさ]が自動調節になっている ときは、IRIS/EXPOSURE ボタン II を 押す。

自動調節していた機能の横に 目が表示され、アイリスリング A での操作が可能となります。また、手動調節していた機能の設定値はそのまま保持されます。

■が表示されていないときは、以下の操作を行なえば ●が表示され、アイリスリング ■ での操作が可能になります。

- ゲインの場合 GAINボタンCを押す。
- シャッタースピードの場合 SHUTTER SPEEDボタン回を2回押 す。シャッタースピードが固定されて いないときは1回押す。
- ④ アイリスリング A を回して、好みの明る さ設定にする。

自動調節にするには

IRIS/EXPOSUREボタン団を押す。または、AUTO/MANUALスイッチ匠を「AUTO Iにする。

■が表示されていた機能の設定値が消えます。または、■が表示されていた機能の設定値の横に■が表示されます。

()ご注意

AUTO/MANUALスイッチ[Dを「AUTO」にすると、アイリス、ゲイン、シャッタースピード、ホワイトバランスのすべてが自動調節になります。

党ちょっと一言

- ゲイン値の横に が表示されているときに、 GAINボタン ② を押すと、ゲイン値の横に表示されている ■ が消え、ゲインを任意に変更できます。もう一度押すと、 ■ が表示され、カメラ明るさ調節に戻ります。ゲインの変更については、「ゲインを調節する」の手順③をご覧ください(30ページ)。
- シャッタースピード値の横に目が表示されているときに、SHUTTER SPEEDボタン回を押すと、シャッタースピードの横に表示されている目が消え、シャッタースピードを任意に変更できます。もう一度押すと、目が表示され、カメラ明るさ調節に戻ります。シャッタースピードの変更については、「シャッタースピードを調節する」の手順③、④をご覧ください(31ページ)。

ゲインを調節する

AGC(オートゲインコントロール)による ゲインアップを行いたくないときなどに 使います。

- ・撮影またはスタンバイ中に、AUTO/ MANUAL スイッチ F を「MANUAL」に する。
- ② ゲインが自動調節になっているときは、 GAIN ボタン [C] を押す。 ゲイン値が表示されます。または、ゲイン 値の横の 【♪ が消えます。
- ③ ゲインスイッチ 「G」で H/M/L を選択する。 設定されたゲイン値が表示されます。

H/M/L の値は、 (カメラ設定)メニューの[ゲイン設定]でそれぞれ設定します(60 ページ)。

じちょっと一言

 ゲインを[-6dB]に設定して録画した場合、再 生時にデータコード表示をすると、ゲインは [---]表示となります。

自動調節にするには

GAINボタン②を押す。または、AUTO/ MANUALスイッチ『Dを「AUTO」にする。 ゲイン値が消えます。または、ゲイン値の横 に♪が表示されます。

りご注意

AUTO/MANUALスイッチ[F]を「AUTO」にすると、他の手動調節(アイリス、シャッタースピード、ホワイトバランス)も解除されます。

シャッタースピードを調節する

シャッタースピードを自由に調節し、固定できます。被写体の動きを止めたり、逆に流動感を強調して撮影するときに便利です。

- 撮影またはスタンバイ中に、AUTO/ MANUAL スイッチ [F] を「MANUAL」に する。
- ② シャッタースピード値が反転表示される まで、SHUTTER SPEED ボタン ① を押す。
- SEL/PUSH EXECダイヤル [Eを押して、シャッタースピードを固定する。
 再度変更したい場合は、手順②から④を行います。

贷ちょっと一言

- 以下のときは、シャッタースピードを1/3~ 1/10000秒の範囲で設定できます。
 - ****** (カメラ設定)メニュー→[プログレッシブスキャン]の設定が[24]のとき
- シャッタースピードが遅いと、自動でピントが 合いにくくなります。三脚などに固定して、手 動でピントを合わせることをおすすめします。
- ・蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの放電管による照明下で撮影すると、画面が明滅したり(フリッカー現象)、色が変化したりすることがあります。このようなときは、シャッタースピードを関東地方など50Hzの地域では1/100、関西地方など60Hzの地域では1/60に設定することをおすすめします。

自動調節にするには

シャッタースピード固定状態から SHUTTER SPEEDボタン回を2回押す。 または、AUTO/MANUALスイッチFを 「AUTO にする。

シャッタースピード値が消えます。また は、**™**が表示されます

砂ご注意

AUTO/MANUALスイッチ[F]を「AUTO」にすると、他の手動調節(アイリス、ゲイン、ホワイトバランス)も解除されます。

光量を調節する(NDフィルター)

撮影状況が明るすぎるときは、NDフィルターIBを使うと被写体を鮮明に撮影できます。

NDフィルター1は光量を約1/4に、ND フィルター2は約1/16に、NDフィルター3 は約1/64に削減するようにそれぞれ設定 されています。

アイリスを自動調節しているとき、^N¶¼が 点滅したときは、NDフィルター1に、 ^N¶66が点滅したときはNDフィルター2

™1/h6が点滅したときはNDフィルター2 に、№3/64が点滅したときはNDフィル ター3にする。

NDフィルター表示が点滅から点灯に変わります。

思い通りの設定で撮る(つづき)

NBCFF が点滅したときは、ND フィルタースイッチIBを「OFF」にしてください。NDフィルター表示が消えます。


ほご注意

- 撮影中にNDフィルター®を切り換えると、画像が乱れたり音声にノイズが入ることがあります。
- ▼アイリスを手動で調節しているときは、ND フィルターの設定が必要な場合でも、NDフィ ルターの点滅表示が出ません。

貸ちょっと一言

 明るい被写体を撮影するとき、アイリスを極端 に絞ると回折現象が生じピントが甘くなるこ とがあります。(ビデオカメラでは一般的に起 こる現象です。)NDフィルター圏を使うと、こ の現象を抑え、より良好な撮影結果を得ること ができます。

自然な色合いに調節する(ホワイ トバランス)



撮影する場面の光に合わせてホワイトバランスを固定するときに使います。

A(▲A)、またはB(▲B)を選ぶと、ホワイトバランスの調整値をメモリーAとBに個別に記憶させることができます。調整値は、再調整しない限り電源を切っても保持されます。

「PRESET」を選ぶと、あらかじめ で (CAMERA SET)メニューの[WB プリセット]で選んだ[屋外]、[屋内]を設 定できます。

- 1 撮影またはスタンバイ中に、 AUTO/MANUALスイッチ回を 「MANUAL」にする。
- 2 WHT BALボタンAを押す。
- 3 ホワイトバランスメモリースイッチBを、PRESET/A/Bのいずれかにセットする。

表示	撮影状況例
№ A (メモリー A) № B (メモリー B)	 メモリーA/Bそれぞれに、光 源に合わせたホワイトバラ ンスの調整値を記憶させる ことができます。「メモリー A,Bにホワイトバランスの 調整値を記憶させるには」 の手順に従ってください (32ページ)。
※ (屋外)	・夜景やネオン、花火などを 撮るとき・日の出、日没などを撮ると き・昼光色蛍光灯の下
☆ (屋内)	パーティー会場など照明条件が変化する場所スタジオなどビデオライトの下ナトリウムランプや水銀灯の下

メモリーA,Bにホワイトバランスの調整値を記憶させるには

① 「自然な色合いに調節する(ホワイトバランス)」の手順3でA(№ A)またはB(№ B)を選ぶ。

- ② 被写体と同じ照明条件のところで、白い紙 などを画面いっぱいに映す。
- ■ A または
 B が早い点滅に変わる。 ホワイトバランスが調節されると、点滅 から点灯に変わり、選んだ■ A または B 調整値が記憶されます。


自動調節にするには

WHT BALボタン (A)を押す。または、 AUTO/MANUALスイッチ回を「AUTO」 にする。

のご注意

● AUTO/MANUALスイッチ (D)を [AUTO] にす ると、他の手動調節(アイリス、ゲイン、シャッ タースピード)も解除されます。

あらかじめ設定した画像で撮る (ピクチャープロファイル)



[色のこさ]や[シャープネス]などを調節 して好みの画質設定を作れます。撮影時間 帯や気象条件、または使う人ごとに設定で きます。

設定するときは、本機をテレビやモニター につないで、画像を確認しながら調節して ください。

お買い上げ時は、[PP1]から[PP6]に、撮 影条件に合わせた設定値があらかじめ登 録されています。

ほご注意

(カメラ設定)メニュー→[x.v.Color]が 「入」のときは、ピクチャープロファイルは「切」 に固定されます。

ピクチャープロ ファイル番号 (設定名)	撮影条件
PP1	お好みに合わせて登録で
(USER)	きます。
PP2	お好みに合わせて登録で
(USER)	きます。
PP3	人物撮影向けの設定値
(PORTRAIT)	人物版影问けの改定値
PP4	映画のような映像を撮影
(CINEMA)	するときの設定値
PP5	夕焼けを撮影するときに
(SUNSET)	適した設定値
PP6	モノトーン撮影するとき
(MONOTONE)	の設定値

- 1 スタンバイ中に、PICTURE PROFILEボタンIBを押す。
- **2** SEL/PUSH EXECダイヤルA を回してピクチャープロファイル 番号を選び、押して決定する。

[PP1]から[PP6]まで選べます。

選択したピクチャープロファイルの設 定で撮影できます。

3 SEL/PUSH EXECダイヤルA で「決定」を選んで、押して決定す る。

思い通りの設定で撮る(つづき)

ピクチャープロファイル撮影をやめる には

手順**2**で[切]を選び、SEL/PUSH EXECダイヤル**周**を押して決定します。

ピクチャープロファイルの内容を変更 するには

[PP1]~[PP6]の設定内容を変更できます。

- ① PICTURE PROFILE ボタン **B** を押す。
- ② SEL/PUSH EXECダイヤル A を回して、 設定を変更するピクチャープロファイル 番号を選び、押して決定する。
- ③ SEL/PUSH EXEC ダイヤル (A) を回して [設定変更] を選び、押して決定する。
- SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して 調節したい項目を選び、押して決定する。
- SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して 画質を調節し、押して決定する。
- ⑥ 手順④~⑤を繰り返して他の項目を調節する。
- ⑦ SEL/PUSH EXEC ダイヤル (A) を回して [→ 戻る] を選び、押して決定する。
- SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して [決定]を選び、押して決定する。 ピクチャープロファイルの表示が出ます。

ガンマ

ガンマカーブを選ぶ。

設定項目	調節する内容
[スタンダード]	標準のガンマカーブ。
[シネマトーン1]	フィルム撮影した映像のようなトーンのガンマカーブ1。
[シネマトーン2]	フィルム撮影した映像のようなトーンのガンマカーブ2。

ブラック補正

暗部のガンマカーブ特性を選ぶ。

設定項目	調節する内容
[切]	通常の撮影
[ストレッチ]	暗部のガンマカーブ特性を上げて、暗部の階調表現を増加させる。
[コンプレス]	暗部のガンマカーブ特性を抑制して、引き締まった黒を表現する。

ニーポイント

被写体の高輝度部分の信号をカメラのダイナミックレンジに収め、白つぶれを防ぐため、ビ デオ信号を圧縮しはじめるポイントを設定する。

設定項目	調節する内容
[オート]	自動でニーポイントを調整する。
[高]	ニーポイント: 100%
[中]	ニーポイント:95%
[低]	ニーポイント:80%

カラーモード

発色のタイプを設定する。

設定項目	調節する内容
[スタンダード]	標準の色合い。
[シネマトーン1]	[ガンマ]が[シネマトーン1]のときに適したフィルム調の色合い。
[シネマトーン2]	[ガンマ]が[シネマトーン2]のときに適したフィルム調の色合い。

色のこさ

色の濃さを設定する。

設定項目	調節する内容
	-7(薄くなる)~+7(濃くなる)、-8:白黒で撮影する。

色相

色相を設定する。

設定項目	調節する内容	
	-7(緑がかる)~+7(赤みがかる)	

思い通りの設定で撮る(つづき)

色の深さ

色の深さを変更する。

濃い色ほど効果が大きく、色のない被写体に対して変化はありません。+側にすると暗くなり、色が深く見えます。-側にすると明るくなり、色が浅く見えます。[色のこさ]を-8(モノトーン)にしたときも有効です。

設定項目	調節する内容	
	-7(浅くなる)~+7(深くなる)	

WBシフト

ホワイトバランスシフトを設定する。

設定項目	調節する内容	
	-9(画像が青みがかる)~+9(赤みがかる)	

シャープネス

被写体の輪郭を調節する。

設定項目	調節する内容	
	-7(輪郭が柔らかくなる)~+7(くっきりする)	

スキントーンディテール

肌色部分の輪郭をなめらかにして、しわを目立たなくする。

設定項目	調節する内容
[入/切]	[入]にすると肌色などの輪郭をなめらかにして、しわを目立たなくする。肌色以外も選択できる。
[レベル]	輪郭をなめらかにする度合いを設定する。 1(輪郭を少しなめらかにする)〜8(輪郭をよりなめらかにする)
[色選択]	輪郭をなめらかにする色を選ぶ。 [範囲] : 色の範囲を選ぶ。
	[ワンプッシュ取込] : センターマーカーの中心部に映した被写体に 合わせて、色の対象を自動選択する。 [範囲]は変更されません。

プロファイル名

設定したピクチャープロファイル[PP1]から[PP6]に名前を付ける(37ページ)。

コピー

他のピクチャープロファイル番号に設定をコピーする。

リセット

ピクチャープロファイルをお買い上げ時の設定に戻す。

ピクチャープロファイルの各設定に名 前をつけるには

「PP1]~「PP6]それぞれに任意で名前が つけられます。

- ① PICTURE PROFILE ボタン B を押す。
- ② SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して 名前を設定するピクチャープロファイル 番号を選び、押して決定する。
- ③ SEL/PUSH EXECダイヤル (A)で「設定変 更]→[プロファイル名]を選ぶ。
- ④ SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して 文字を選択し、押して決定する。この操作 を繰り返してプロファイル名を入力する。



贷ちょっと一言

- ●12文字までの名前をつけられます。 使用できる文字
 - A~7
 - 0~9
 - _ / # & : . * @
- ⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル A で[決定] を選び、押して決定する。 プロファイル名が変更されます。
- ⑥ SEL/PUSH EXECダイヤル Aを回して、 [→ 戻る] → [決定]を選ぶ。

ピクチャープロファイルを他のピク チャープロファイル番号にコピーする には

- ① PICTURE PROFILE ボタン B を押す。
- ② SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して コピー元のピクチャープロファイル番号 を選び、押して決定する。
- ③ SEL/PUSH EXECダイヤル (A) で[設定変 更]→[コピー]を選ぶ。

- ④ SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して コピー先のピクチャープロファイル番号 を選び、押して決定する。
- (5) SEL/PUSH EXEC ダイヤル (A) を回して 「はい〕を選び、押して決定する。
- ⑥ SEL/PUSH EXECダイヤル A を回して、 [→ 戻る] → [決定]を選ぶ。

お買い上げ時の設定に戻すには


ピクチャープロファイル番号ごとに取り 消せます。すべての設定を一度に取り消す ことはできません。

- ① PICTURE PROFILE ボタン **B** を押す。
- ② SEL/PUSH EXEC ダイヤル A を回して お買い上げ時の設定に戻したいピク チャープロファイル番号を選び、押して決 定する。
- ③ SFI /PUSH FXFC ダイヤル A を回して [設定変更]→[リセット]→[はい]→ [→ 戻る] → [決定] を選ぶ。

思い通りの設定で撮る(つづき)

好みの音に設定する

内蔵マイク、または外部マイク入力端子に とりつけたマイクを好みの音量に調整で きます。



1 AUDIO LEVELスイッチAを 「MAN」にする。

画面に♪Mが表示されます。

2 撮影中、またはスタインバイ中に AUDIO LEVELダイヤルBを回 して、マイク音量を調節する。

自動調節に戻すには

AUDIO LEVELスイッチ**A**を「AUTO」に する。

貸ちょっと一言


- 音声設定の詳しい情報を確認するときは、 STATUS CHECKボタンでを押してください。マイク音レベルを確認することもできます。
- その他の設定については ♪ (音声設定)メニューをご覧ください(67ページ)。

ASSIGN ボタンに機能を設定する

機能によっては、ASSIGNボタンに割り 当てて操作することができます。 ASSIGN1~6ボタンに1つずつ割り当て られます。

割り当てられる機能

- ()内のボタン名は、お買い上げ時に機能 が割り当てられていることを示していま
- 拡大フォーカス(75ページ)
- デジタルエクステンダー(63ページ)
- リング操作方向(60ページ)
- ◆AFシフト(61ページ)(ASSIGN2ボタ ン)
- インデックス打込み(40ページ)
- 手ブレ補正(62ページ)
- 逆光補正(62ページ)
- スポットライト(62ページ)
- フェーダー(63ページ)
- なめらかスロー録画(63ページ)
- カラーバー(66ページ)
- レックレビュー(40ページ)(ASSIGN3) ボタン)
- エンドサーチ操作(40ページ)
- ゼブラ(68ページ)(ASSIGN1ボタン)
- マーカー(69ページ)
- ピーキング(68ページ)
- ●ピクチャープロファイル(33ページ)
- ●ショットトランジション(41ページ)



- 1 MENUボタンBを押す。
- **2** SEL/PUSH EXECダイヤルA で囂(その他)メニュー→ [ASSIGNボタン登録]を選ぶ。
- **3** SEL/PUSH EXECダイヤルAlを 回して設定したいASSIGNボタン 番号([ASSIGN1]~ [ASSIGN6])を選び、押して決定 する。
 - 機能が割り当てられていないボタンには、 [-----]が表示されます。
 - [ショットトランジション]を選んだときは 「はい]を選んでから、手順6に進んでくだ さい。
- **4** SEL/PUSH EXECダイヤルA を回して割り当てる機能を選び、 押して決定する。

- **5** SEL/PUSH EXECダイヤルA を回して[決定]を選び、押して決 定する。
- 6 MENUボタンBを押して、メ ニュー画面を消す。

♥ちょっと一言

- ショットトランジションはASSIGN4/5/6ボタンに割り当てられます(41ページ)。ショットトランジションの割り当てを解除すると、設定前の割り当てに戻ります。
- ショットトランジションを解除するには、手順 3で[ショットトランジション]→[はい]を選 んでください。

インデックス信号を打ち込む

インデックス信号を打ち込んで撮影すると、その場面を頭出しできます(50ページ)。インデックスの変わり目を確認したり、インデックスごとに編集するときに便利です。

- **1** ASSIGNボタンに[インデックス 打込み]を設定する(39ページ)。
- **2** [インデックス打込み]を割りあて たASSIGNボタンを押す。

撮影中に押したとき

約7秒間 **▼** が表示され、インデックス 信号が記録されます。

スタンバイ中に押したとき

√が点滅します。

REC START/STOPボタンを押して録 画を始めると、約7秒間 ■ が表示され、インデックス信号が記録されます。

インデックス打ち込みを取り消すには 銀両を始める前に インデックス機能を割

録画を始める前に、インデックス機能を割り当てたASSIGNボタンをもう一度押す。

りご注意

撮影したテープにインデックスを後から打ち 込むことはできません。

テープを停止した場面を確認する(レックレビュー)

テープを停止させた場面を約2秒間再生 し、確認できます。直前に撮影した映像を 確認するのに便利です。

- **1** ASSIGNボタンに[レックレ ビュー]を割り当てる(39ペー ジ)。
- 2 スタンバイ中に、[レックレビュー] を割り当てたASSIGNボタンを 押す。

テープを停止した部分が約2秒間再生 され、スタンバイに戻ります。

最後に録画した場面を頭出しする(エンドサーチ操作)

1 ASSIGNボタンに[エンドサーチ 操作]を設定する(39ページ)。

2 [エンドサーチ操作]を割り当てた ASSIGNボタンを押す。

最後に録画した場面の末尾の約5秒間 が再生され、最後の録音が終わった場 面でスタンバイに戻ります。

のご注意

- カヤットをいったん取り出すと、エンドサーチ は働きません。
- テープの途中に無記録部分があると、エンド サーチが正しく働かない場合があります。

ショットトランジションを使う

フォーカス、ズーム、アイリス、ゲイン、 シャッタースピード、ホワイトバランスの 設定を登録し、登録した設定へなめらかに 遷移(ショットトランジション)すること ができます。

例えば、画面手前にフォーカスが合ってい る状態から徐々に画面奥の被写体に フォーカス送りをしたり、アイリスを設定 して被写界深度を変化させたりできます。 また、ホワイトバランスなどの手動調節機 能を登録して、屋内の被写体から屋外の被 写体へと、異なる撮影環境の間もなめらか に場面を切り換えることができます。 手ブレを防ぐために三脚を使うことをお すすめします。



[ショットトランジション]で遷移カーブ や遷移時間を設定できます(65ページ)。

ASSIGN4~6ボタン



1 ASSIGNボタンに[ショットトラ ンジション]を設定する(39ペー ジ)

贷ちょっと一言

● ショットトランジションは、ASSIGN4/5/ 6ボタンに同時に設定されます。

2 設定(ショット)を登録する

ASSIGN4ボタンを繰り返し押して、 ショットトランジション登録画面にす る。



- ② 手動で設定を調節する。 各機能の調整のしかたについては、27 ~33ページをご覧ください。
- ③ ショットAに登録する場合は ASSIGN5ボタンを、ショットBに登 録する場合はASSIGN6ボタンを押 す。

砂ご注意

●登録したショットA、ショットBの設定値 は、POWERスイッチを「OFF(CHG)」に すると消去されます。

3 登録したショットを確認する

ASSIGN4ボタンを繰り返し押して、 ショットトランジション確認画面にする。




② ショットAを確認するにはASSIGN5 ボタンを、ショットBを確認するには ASSIGN6ボタンを押す。 登録したショットの画像に変わります。フォーカスやズームなどが登録した設定に自動的に調節されます。

砂ご注意

◆ショットトランジション確認画面では、「トランジションタイム」や「トランジションカーブ」(65ページ)で設定した時間やカーブで遷移はしません。

4 ショットトランジションを使って 撮影する

ASSIGN4ボタンを繰り返し押して、 ショットトランジション実行画面にする。



② REC START/STOPボタンを押す。

③ ショットAで撮影するにはASSIGN5 ボタンを、ショットBで撮影するには ASSIGN6ボタンを押す。 現在の録画設定から、登録した設定に 遷移します。

♡ちょっと一言

 ショットトランジションを中止するには、 ASSIGN4ボタンを繰り返し押して、ショットトランジションを解除してください。

⊌ご注意

- ショットトランジションの確認と実行操作中は、 手動調節やズーム、フォーカスは働きません。
- [ショットトランジション](65ページ)を変更するときは、ASSIGN4ボタンを繰り返し押して、ショットトランジション画面を抜けてから変更してください。
- 任意の設定からショットトランジションを実行したとき、登録したショットA、またはショットBから元の設定に戻すことはできません。
- ショットトランジション操作中に次のボタン を押すと、ショットトランジションが解除され ます。
 - PICTURE PROFILEボタン
 - MENUボタン
 - [拡大フォーカス]を割り当てたPHOTO/ EXPANDED FOCUSボタン、または ASSIGNボタン
 - STATUS CHECKボタン
 - [なめらかスロー録画]を割り当てた ASSIGNボタン


うちょっと一言

- 登録したショットAからショットBへ、または その逆に遷移することもできます。例えば ショットAからショットBに遷移するときは、 ショットトランジション確認画面を表示させ てASSIGN5ボタンを押して、あらかじめ ショットAの状態にしてから、REC START/ STOPボタンを押します。次にショットトラン ジション実行画面を表示させてASSIGN6ボ タンを押してください。
- 手順4でREC START/STOPボタンを押す前に、希望の設定を登録したASSIGNボタン(5

または6)を押すと、ショットトランジションの リハーサルができます。

ショットトランジションを解除するに は

ASSIGN4ボタンを繰り返し押して、 ショットトランジション画面から抜ける。



下記の手順で動画を再生します。

1 緑のボタンを押しながら、POWERスイッチを「VCR」にする。



VOLUME/MEMORYボタン

2 再生を始める。

- ◀◀(巻戻し)ボタンを押して、見たい位置まで巻き戻し、▶(再生)ボタンを押す。
- •**■**:STOP
- ■II:PAUSE(►またはⅡを押すと通常の再生に戻る)
- ◆◀◀: REW◀◀ (早戻し、レビュー)
- ◆►►: FF(キュー、早送り)
- •**▶**:SLOW

砂ご注意

- ●一時停止が3分以上続くと、自動的に停止します。
- HDV規格とDV規格が混在したテープを再生するときは、HDV規格とDV規格の信号が切り替わるときに、一時画面が消えて、画像と音声が途切れます。
- HDV規格で記録したテープは、DV規格のビデオカメラやミニDVデッキでは再生できません。

じちょっと一言

- 再牛中の画面表示については120ページをご覧ください。
- 再生中の画面表示の切り換えについては、47ページをご覧ください。
- モノラルマイクを接続して撮影したテープを再生するときは、[バイリンガル] (67ページ)をご覧ください。

● テープカウンターを[0:00:00]にするには、ZERO SET MEMボタンを押します。リモコンの ZERO SET MEMORYボタンでも同様の操作が可能です(49ページ)。

動画を見ながら場面を探すには

再生中に◀◀/▶▶を押したままにする(ピクチャーサーチ)。早送り中に見るときは▶▶を、 巻戻し中は◀◀を押したままにする(高速アクセス)。

音量を調節するには

VOLUME/MEMORYボタンで調節する。

静止画を見るには

- ① POWER スイッチを「VCR」にする。
- ② MEMORY/PLAY ボタンを押す。
- ③ VOLUME/MEMORY ボタンを押して静止画を選ぶ。静止画再生をやめるには、もう一度MEMORY/PLAYボタンを押します。

静止画を一覧表示するには(インデックス表示)

- ① POWER スイッチを「VCR」にする。
- ② MEMORY/INDEX ボタンを押す。



- ③ VOLUME/MEMORY ボタンを押して、画像を選ぶ。
 - ▶を表示したい画像に合わせてMEMORY/PLAYボタンを押すと、1枚表示になります。 一覧表示をやめるには、もう一度MEMORY/INDEXボタンを押します。

"メモリースティック デュオ"の画像を消すには

- 「静止画を見るには」の手順で削除する画像を表示させる。
- ② MEMORY/DELETEボタンを押す。
- ③ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、[はい]を選び、押して決定する。 画像が消去されます。

砂ご注意


- いったん削除した画像は元に戻せません。
- "メモリースティック デュオ"が誤消去防止になっているとき(102ページ)やプロテクトされている画像(89ページ)は削除できません。

見る(つづき)

貸ちょっと一言

- インデックス表示している画像を消すには、VOLUME/MEMORYボタンで▶マークを削除したい画像 に移動してから手順②と③を行ってください。
- すべての画像を消去するには、(一一(メモリー設定)メニューの[€] 全消去](73ページ)で削除します。

本機の設定を変更 / 確認する



画面表示を切り換える

タイムコードなどの情報を画像とあわせ て表示できます。

DISPLAY/BATT INFOボタン Elを 押す。

押すたびに、(非表示)↔(表示)と変わり ます。

貸ちょっと一言


テレビにつないで見るときは、「画面表示出力」を [ビデオ出力/パネル]または[全出力]に設定す ると、テレビ画面でも同様に画面表示できます (70ページ)。

再生時に情報を表示する(データ コード)

撮影時に自動的に記録された情報(日時や カメラデータ)を再生時に表示できます。

- 1 POWERスイッチBlを「VCR」に
- 2 再生または一時停止中にDATA CODEボタンAを押す。

押すたびに、日付時刻表示→カメラデー タ→(表示なし)と切り替わります。



- 1手ブレ補正
- 2 明るさ調節 アイリス/ゲイン/シャッタースピード を自動調節で撮影すると オート、手動 調節で撮影するとマニュアルと表示さ れます。
- 3 アイリス 手動でアイリスを最大にしておくと、 アイリスの場所に **クローズ** と表示さ れます。
- 4 ゲイン
- 5 シャッタースピード
- 6 ホワイトバランス ショットトランジション撮影した画像 を再生すると、PWBが表示されます。

のご注意

- "メモリースティック デュオ"の静止画再生 時は、露出補正値(OEV)とシャッタースピー ド、アイリスが表示されます。
- 日付時刻表示のときは、同じエリアに日時が表 示されます。日時、時刻を設定せずに撮影する と、[---- -- --]と[--:--]が表示されます。

本機の設定を変更/確認する(つづき)

- 本機で撮影したテープを異なる機器で再生し、 カメラデータを表示させた際に、正しいシャッタースピード情報が表示されないことがあります。正しいシャッタースピードの情報は本機にてご確認ください。
- ・ゲインを[-6dB]に設定して録画した場合、再 生時にデータコード表示をすると、ゲインは [---]表示となります。

本機の設定を確認する(ステータ スチェック)

以下の項目がどのような設定値になっているかを確認できます。

- [風音低減] などの音声設定(67ページ)
- 出力に関する設定([VCR HDV/DV](71 ページ)など)
- ASSIGNボタンに割り当てた機能(39ページ)
- ●カメラに関する設定(60ページ)
- **1** STATUS CHECKボタンCDを押す。
- **2** SEL/PUSH EXECダイヤルD を回して、項目を表示する。

POWERスイッチが「CAMERA」のときは、オーディオ→出力→ASSIGN→カメラと切り替わります。
POWERスイッチが「VCR」のときは、オーディオ→出力→ASSIGNと切り替わります。

情報表示を消すには

STATUS CHECKボタンCを押す。

バッテリー残量を確認する(バッテリーインフォ)


POWERスイッチを「OFF(CHG)」にした あと、DISPLAY/BATT INFOボタン[E]を 押すと、選択している録画フォーマットで の録画可能時間とバッテリーの情報が約7 秒間表示されます。情報が表示されている 間に再度ボタンを押すと、最大20秒まで表示を延長できます。


およそのバッテリー残量



およその撮影可能時間

テープの頭出しをする





のご注意

リモコンについては118ページもご覧くださ (J)

見たい場面にすばやく戻す (ゼロセットメモリー)

1 再生中に後で頭出ししたい場面 で、本機のZERO SET MEMボタ ンH、またはリモコンのZERO SET MEMORYボタンDを押 वं्

テープカウンターが[0:00:00]にな り、→0←が点灯します。



テープカウンターが表示されないとき は、画面表示ボタン同を押す。

- 2 見終わったら、STOPボタンFlを 押す。
- **3 ◄**■REWボタン[C]を押す。

テープカウンターが「0:00:00 |付近に なると、自動的に停止します。

テープカウンターがタイムコード表示 に戻り、→0+が消えます。

4 PLAYボタンEIを押す。

[0:00:00]の場面からもう一度再生し ます。

ゼロセットメモリーを解除するには

巻き戻す前に、本機のZERO SET MEMボタン団、またはリモコンのZERO SET MEMORYボタン回をもう一度押す。

ひご注意

- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が生じることがあります。
- テープの途中に無記録部分があると、正しく働かないことがあります。

撮影日でテープを頭出しする (日付サーチ)

撮影日の変わり目を頭出しできます。

- **1** POWERスイッチを「VCR」にする。
- 2 リモコンのSEARCH M.ボタン Aを繰り返し押して、[日付サー チ]を選ぶ。
- 3 リモコンのI◀◀(前の日付)/▶▶I (後の日付)ボタン®を押して、頭 出しする。

現在のテープ位置に対して前後の日付 を選びます。

選んだ場面で自動的に再生します。

日付サーチを中止するには

リモコンのSTOPボタンFを押す。

砂ご注意

- 日付の変更点の間隔は2分以上必要です。間隔 が短いと正しく検出されない場合があります。
- テープの途中に無記録部分があると、正しく頭 出しできないことがあります。

録画の開始位置を探す(インデックスサーチ)

撮影開始時に打ち込んだインデックス (40ページ)を頭出しできます。

- **1** POWERスイッチを「VCR」にする。
- 2 リモコンのSEARCH M.ボタン 「Aを繰り返し押して、[インデックスサーチ]を選ぶ。
- 3 リモコンのI◀◀ (前のインデックス)/▶►I(後のインデックス)ボタンI同を押して、頭出しする。

現在のテープ位置に対して前後のイン デックスを選びます。選んだ場面で自 動的に再生します。

インデックスサーチを中止するには リモコンのSTOPボタンFFを押す。

砂ご注意

- インデックスの間隔は2分以上必要です。間隔 が短いと正しく頭出しできないことがあります。
- テープの途中に無記録部分があると、正しく働かない場合があります。


テレビにつないで見る

テレビの種類や接続する端子によって接続方法や再生される画質が異なります。 電源は、別売りのACアダプター/チャージャーを使ってコンセントからとってください (16ページ)。

また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機の端子について


端子カバーを開けて接続してください。




のご注意

本機のメニュー設定は接続の前に行ってください。i.LINKケーブルにつないでから[VCR HDV/DV]や [i.LINK DV変換]の設定を変えると、テレビが映像信号を正しく認識できないことがあります。

ハイビジョンテレビの接続方法




— : 信号の流れ



りご注意

コンポーネントブラグ(D端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と赤のブラグも接続してください。




ほご注意

- ◆HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- ●著作権保護のための信号が記録されているDV規格の映像を、HDMI出力端子から出力することはでき ません。
- i.LINKでDV入力された画像(81ページ)を出力することはできません。
- 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。また、本機と接続機器の出 力端子同士での接続はしないでください。故障の原因となります。

贷ちょっと一言


HDMI (High Definition Multimedia Interface)とはテレビ接続機器のデジタル映像/音声信号を直接 つなぐインターフェースです。HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続することで、高画質な映像と デジタル音声を楽しめます。



砂ご注意

- テレビにはHDV1080i方式対応のi.LINK端子が必要です。詳しくはお使いのテレビの仕様をご確認く ださい。対応するソニー製機種の情報については、下記のURLをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/cam/support
- ◆お使いのテレビがHDV1080i方式に対応していない場合は、付属のD端子A/Vケーブルで A の接続を してください。
- テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定が必要です。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧くだ さい。
- ◆本機のi,LINK端子は4ピンです。テレビ側はテレビに合わせて端子を選んでください。

ワイドテレビ/4:3テレビの接続方法



テレビ(ワイド/4:3)に合わせて画像の比率を変えるには

ご覧になるテレビに合わせて「TVタイプ]を変更してください(72ページ)。

のご注意


● DV規格で記録したテーブをワイド信号非対応の4:3テレビで再生する場合は、撮影時に[DVワイド記録]を[切]に設定してから撮影してください(72ページ)。

♡ちょっと一言

● モノラルテレビ(音声端子がひとつ)のときはA/V接続ケーブルの黄色いブラグを映像入力へ、白いブラグ(左音声)か赤いブラグ(右音声)のどちらかを音声入力へつないでください。モノラル音声で聞くときは、市販の接続ケーブルを使ってください。


テレビの端子 必要なメニュー設定 必要なケーブル D コンポーネント (入出力/録画設 (2) D端子A/Vケーブル(付属) 映像入力(D1) 定)メニュー→[VCR HDV/DV]→[オート](71ページ) [コンポーネント出力]→[D1](72ページ) [TVタイプ] →[16:9]/[4:3]*(72 ページ) 砂ご注意

コンポーネントプラグ(D端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と赤 のプラグも接続してください。



りご注意


- ◆テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定が必要です。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧く ださい。
- ◆本機のilINK端子は4ピンです。テレビ側はテレビに合わせて端子を選んでください。



砂ご注意

- ◆S(S1、S2)映像端子のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するにはS映像ケーブル付 きのA/V接続ケーブルの白と赤のプラグも接続してください。
- ◆ A/V接続ケーブル(接続 G)に比べ、画像をより忠実に再現できます。
- ◆本機はS1映像端子対応のため、つなぐ端子がSまたはS2映像端子のときは画像が正しく表示されない 場合があります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることがあります。テレビの取扱 説明書もあわせてお読みください。

テレビにつないで見る(つづき)



* お使いのテレビに合わせて設定してください。

♡ちょっと一言

- i.LINK以外の端子から画像を出力するときに、複数のケーブルでテレビをつないでいるときは、HDMI 端子→コンポーネントビデオ端子→S(S1、S2)映像端子→映像/音声端子の順で優先されます。
- ●i.LINKについて詳しくは105ページをご覧ください。


ビデオ経由でテレビにつなぐには

ビデオの入力端子によって77ページで接続方法を選ぶ。ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに入力切り換えスイッチがある場合は「外部入力」(ビデオ1、ビデオ2など)に切り換える。

メニューで設定を変更する

メニューの使いかた

画面に表示されるメニューで、お好みの設定やより細かい設定ができます。



1 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを切り換える。




2 MENUボタンを押す。

メニューインデックス画面が表示され ます。



3 SEL/PUSH EXECダイヤルを回してメニューのマークを選び、押して決定する。



🎝 音声設定(67ページ)

表示設定(68ページ)

⇒ 入出力/録画設定(71ページ)

■ メモリー設定(73ページ)

🖁 その他(74ページ)



4 SEL/PUSH EXECダイヤルを回 して設定する項目を選び、押して 決定する。



設定できる項目は、POWERスイッチの位置ごとに異なります。選択できない項目は暗くなります。

5 SEL/PUSH EXECダイヤルを回して 希望の設定を選び、押して決定する。



6 MENUボタンを押して、メニュー 画面を消す。

[⊋ 戻る]を選ぶと1つ前の階層に戻 ります。

	POWERスイッチの位置:	CAMERA	VCR
(カメラ設定)メニュ・	- (60ペーミグ)		
プログレッシブスキャン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
IRIS/EXPOSURE (AS		•	_
ゲイン設定	,	•	_
AGCリミット		•	_
マイナスAGC		•	_
WBプリセット		•	_
AWB感度		•	_
AEシフト(AS)		•	_
AEレスポンス		•	_
オートアイリスリミッ	\	•	_
フリッカー低減		•	_
コントラストエンハン	ナー	•	_
逆光補正 (AS)		•	_
スポットライト(AS)		•	_
手ブレ補正 (AS)		•	_
AFアシスト		•	_
ハンドルズームスピー		•	_
デジタルエクステンダ-	- (AS)	•	_
フェーダー (AS)		•	_
なめらかスロー録画 (A	S	•	_
インターバル録画		•	_
DVコマ撮り DV		•	_
ショットトランジション	·/ AS	•	
x.v.Color (HDV1080)		•	
カラーバー (AS)		•	
(音声設定)メニュー	(67ページ)		
DV音声モードDV		•	_
音声リミッター		•	_
風音低減		•	_
バイリンガル		_	•
DV音声 ミックス DV		_	•
(表示設定)メニュー	(68ページ)		
ゼブラ (AS)		•	_
ヒストグラム		•	_
ピーキング(AS)		•	_
マーカー(AS)		•	
EXP.FOCUSタイプ		•	
カメラデータ表示		•	
音声レベル表示		•	
パネル明るさ		•	•

パネル色のこさ パネルバックライトレベル VFにクライト VF点灯モード メニュー文字サイズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		POWERスイッチの位置:	CAMEBA	VCR
パネルバックライトレベル VFバックライト VF点灯モード メニュー文字サイズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	パネル糸のこさ	1 OWENIX 199 SIZE	O) IIVIETIJA	•
VFバックライト VF点灯モード メニュー文字サイズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		∧*II,		
VF点灯モード メニュー文字サイズ □ 残量表示 画面表示出力 (入出力/録画設定)メニュー(71ページ) 録画フォーマット VCR HDV/DV DV録画モード の ● DVワイド記録 の ● コンポーネント出力 i LINK DV変換 TVタイプ (メモリー設定)メニュー(73ページ)		. 1/0		
メニュー文字サイズ ● 画 残量表示 ● 画面表示出力 ● (入出力/録画設定)メニュー(71ページ) 録画フォーマット ● VCR HDV/DV - DV録画モード W ● DVワイド記録 W ● コンポーネント出力 ● i LINK DV変換 ● TVタイプ ● (メモリー設定)メニュー(73ページ)				
画残量表示			•	
画面表示出力			•	
(入出力/録画設定)メニュー(71ページ) 録画フォーマット			•	
録画フォーマット VCR HDV/DV - DV録画モード DV DV録画モード DV - コンポーネント出力 i LINK DV変換 TVタイプ (メモリー設定)メニュー(73ページ)	4	(⁻ ¬ − (71ペーミブ)		
VCR HDV/DV - ● DV録画モード DV ● ● DVワイド記録 DV ● - コンポーネント出力 ● i LINK DV変換 ● TVタイプ ● ● (メモリー設定)メニュー(73ページ)		· -- (// · // /	•	
DVワイド記録 DV			_	•
DVワイド記録 DV	DV録画モードのV		•	•
i LINK DV変換 TVタイプ (メモリー設定)メニュー(73ページ)			•	_
i LINK DV変換 TVタイプ (メモリー設定)メニュー(73ページ)	コンポーネント出力		•	•
(メモリー設定)メニュー(73ページ)			•	•
	TVタイプ		•	•
	■ (メモリー設定)メニ	ュー(73ページ)		-
	€□全消去		_	•
① フォーマット ● ●	フォーマット		•	•
ファイルナンバー ● ●	ファイルナンバー		•	•
フォルダ作成 ●	フォルダ作成		•	•
記録フォルダ選択 ●	記録フォルダ選択		•	•
再生フォルダ選択 – ●	再生フォルダ選択		_	•
(その他)メニュー (74ページ)	<u> </u>	4ページ)		
カメラプロファイル ●			•	•
ASSIGNボタン登録 ● ●			•	•
PHOTO/EXP.FOCUS •		<u> </u>	•	•
日時あわせ ●	日時あわせ		•	•
時差補正 ●			•	•
<u>再生ズーム</u> <u></u>			_	•
クイック録画 (HDV1080)			•	
操作音 ● ●			•	•
録画ランプ <u></u>			•	
<u>リ</u> モコン	リモコン		•	•

富 (カメラ設定) メニュー

撮影状況に合わせるための設定(ゲイン設定/逆光補正/手ブレ補正など)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は57ページをご覧ください。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、 (カメラ設定) を選択すると表示されます。

プログレッシブスキャン

垂直解像度1,080本のプログレッシブ動画を撮影できます。

▶切

24(24pscan)

映画と同じ1秒間24コマの動画を撮影する。

30(30pscan)

CM撮影などと同じ1秒間30コマの動画 を撮影する。

台で注意

撮影した画像は60に変換して記録されます。

IRIS/EXPOSURE AS

■ リング割当

アイリスリングに割り当てる機能を[アイリス](お買い上げ時の設定)、[カメラ明るさ]から選べます(29ページ)。

■ リング操作方向

アイリスリングの回転方向を選びます。

▶ノーマル

リングを時計回りに回すと暗くなる。

逆方向

リングを反時計回りに回すと暗くなる。

りご注意

AUTO/MANUALスイッチを「AUTO」にしているときは、IRIS/EXPOSUREボタンは使えません。

öちょっと一言

- AUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」に しているときに「リング割当」を変更すると、ア イリス、ゲイン、シャッタースピードの設定方 法が以下のように変わります。
 - [リング割当]を[アイリス]から[カメラ明る さ]に変更した場合

[アイリス]が自動調節であれば、変更後の [カメラ明るさ]は自動調節になり、[アイリス]が手動調節であれば、変更後の[カメラ明るさ]は手動調節になります。

アイリス、ゲイン、シャッタースピードの各設定値の横に が表示されているときにアイリスリングで調節ができます。

ゲイン、シャッタースピードは、[カメラ明る さ]連動/手動調節の選択ができます。

- [リング割当]を[カメラ明るさ]から[アイリス]に変更した場合

[カメラ明るさ]が自動調節であれば、変更後の[アイリス]は自動調節になり、[カメラ明るさ]が手動調節であれば、変更後の[アイリス]は手動調節になります。

ゲイン、シャッタースピードは、自動調節/ 手動調節の選択ができます。

[リング操作方向]は、ASSIGNボタンに割り当てることができます(39ページ)

ゲイン設定

GAINスイッチ「H」「M」「L」の値を設定するときに選びます(お買い上げ時の設定は、「H]:18dB、「M]:9dB、「L1:0dB)。

- ① SEL/PUSH EXECダイヤルで[H][M] [L]のいずれかを選ぶ。
- ② SEL/PUSH EXECダイヤルでゲインの 値を選び、押して決定する。
 - ー6dB~21dBの間で、3dB間隔で選択できます。数値が大きくなるほど、ゲインが上がります。
- ③ SEL/PUSH EXECダイヤルで[決定]を 選ぶ。

④ MENUボタンを押して、メニュー画面を 消す。

AGC リミット

オートゲインコントロール(AGC)の ト 限値を[切](21dB、お買い上げ時の設 定)、[18dB]、[15dB]、[12dB]、 [9dB]、[6dB]、[3dB]、[0dB]から選べ ます。

のご注意

• ゲインを手動調節していると効果はありませ hin

マイナスAGC

[入]に設定すると、ゲインを自動調節して いるときに最適なゲイン設定でノイズの少 ない撮影ができます。特に、十分な光量が得 られるときは、ゲインをマイナスの領域ま で変動させることで、よりノイズの少ない 映像を撮影することができます。「マイナス AGC]を[入]にしても本機のダイナミック レンジが狭くなることはありません。

▶入

ゲインを自動調節しているときに、状況 に応じてマイナスゲインになる。

切

ゲインを自動調節しているときに、マイ ナスゲインにならない。

WB プリセット

プリセットホワイトバランスを使うとき に選びます。詳しくは32ページをご覧く ださい。

AWB 感度

白熱電球やろうそくなど赤みの強い光源 下や、屋外の日陰など青みの強い光源下 でのオートホワイトバランスの動作を設 定できます。

▶ インテリジェント

シーンの明るさに応じて自然な雰囲気に なるように自動調節する。

高

赤みや青みが減る。

中

低

赤みや青みが増す。

のご注意

- ホワイトバランスが自動調節されているとき のみ有効です。
- 晴天時の日向では効果がありません。

AE シフト AS

SEL/PUSH EXECダイヤルで明るさを -7(暗い)~+7(明るい)の範囲で調節で きます(お買い上げ時の設定は[0])。お買 い上げ時の設定以外にすると、AS と設定 した数値が表示されます。

のご注意

- アイリス、シャッタースピード、ゲインのすべ てを手動調節していると効果はありません。
- [カメラ明るさ] を手動調節すると、[AEシフ ト]は解除されます。

AE レスポンス

被写体の明るさに追従して露出を自動調 整する速度を選びます。[高速]、「中速]、 [低速]から選びます(お買い上げ時の設 定は[高速])。

オートアイリスリミット

アイリス設定が自動のとき、絞りの上限 値を[F11](お買い上げ時の設定)、 [F9.6], [F8], [F6.8], [F5.6], [F4.8], [F4]から選びます。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、 (カメラ設定)を選択すると表示されます。

砂ご注意

● アイリスを手動調節していると効果はありません。

フリッカー低減

▶入

通常の撮影時に選ぶ。電源周波数が50Hz の蛍光灯などの光源下で画面のちらつき を軽減します。

切

フリッカー低減を行わない。

砂ご注意

照明によっては低減効果が現れないことがあります。

コントラストエンハンサー

[入]に設定すると、逆光シーンなどコントラストが高い画像を検出して、画像の黒つぶれを自動で軽減します(お買い上げ時の設定は[入])。

砂ご注意

• [逆光補正] を[入] にすると、設定が一時的に解除されます。

逆光補正 (AS)

[入]に設定すると、圏が表示されて逆光 補正されます(お買い上げ時の設定は [切])。

りご注意

- ・逆光補正中に[スポットライト]を[入]にする と[逆光補正]は[切]になります。
- [カメラ明るさ] を手動調節すると、[逆光補正] は「切] になります。
- アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2 つ以上を手動で設定していると、[逆光補正]は 「切]になります。

スポットライト (AS)

[入](A)に設定すると、舞台など、強い光が当たっている被写体を撮影するときに、人物の顔などが白く飛んでしまうのを防げます(お買い上げ時の設定は「切」)。

ほご注意

- スポットライト中に[逆光補正]を[入]に設定 すると、[スポットライト]は[切]になります。
- [カメラ明るさ]を手動調節すると、[スポットライト]は「切]になります。
- アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2 つ以上を手動で設定していると、[スポットライト]は[切]になります。

手ブレ補正 (AS)

■ 入/切

[入]に設定すると、手ブレ補正を使って撮影できます。三脚(別売り)を利用するときは、 [切](火)にすると自然な画像になります(お買い上げ時の設定は「入])。

■ タイプ

撮影状況に合わせて手ブレ補正の効果を選ぶ ことができます。

ハード

強めに手ブレ補正を働かせる。 パン・ティルト撮影には向きません。

▶スタンダード

通常の手ブレ補正を使う。

ソフト

自然な手ブレ感を残しつつ、手ブレ補正 を働かせる。

ワイドコンバージョン

ワイドコンバージョンレンズ(別売り)を 使って撮影する。

ソニー製のワイドコンバージョンレンズ (別売り)を使うときに最適な設定です。

AFアシスト

[入]に設定すると、オートフォーカスの とき、フォーカスリングを回して一時的 に手動でピントを合わせることができま す(お買い上げ時の設定は「切」)。

ハンドルズームスピード

ハンドルズーム切り換えスイッチが 「FIX Iのとき、ズームスピードを[1](遅 い)~[8](速い)から選べます(お買い上 げ時の設定は[3])。

デジタルエクステンダー (AS)

[入]([7])に設定すると、約1.5倍に画像 を拡大表示します。デジタル処理のため 画質は劣化します。野鳥などの遠方の被 写体を拡大するときに便利です(お買い 上げ時の設定は「切」)。

砂ご注意

本機の電源を入れなおすと自動的に「切」にな ります。

フェーダー AS

場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り できます。

- \bigcirc スタンバイ中(フェードインのとき)また は録画中(フェードアウトのとき)に使い たい効果を選ぶ。
- ② REC START/STOPボタンを押す。 フェーダー表示が点灯に変わり、終了後消 えます。

操作開始前に解除するには①で「切」を選 1310

もう一度RFC START/STOPボタンを押 すと、設定は解除されます。



ホワイトフェーダー





ブラックフェーダー







台ご注意

本機の電源を入れなおすと「フェーダー」は自 動的に解除されます。

なめらかスロー録画 (AS)

通常撮影では見ることができない高速な 動作、現象を、なめらかなスローモーショ ン映像として撮影します。ゴルフ、テニス などの速い動きの撮影時に便利です。

[実行]を選んでから[なめらかスロー録 画] 画面で、REC START/STOPボタンを 押す。

約6秒間の記録が、約24秒間のスローモー ション映像として録画されます。「テープ に録画中]が消えると録画が完了します。


解除するにはMENUボタンを押します。

ASSIGNボタンを押して「なめらかス □一録画]を実行した場合は、その ASSIGNボタンをもう一度押して解除す ることもできます。ASSIGNボタンの使 い方は、39ページをご覧ください。 撮影状況にあわせて[なめらかスロー録 画」の設定を選ぶことができます。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、 (カメラ設定)を選択すると表示されます。

■ タイミング

[タイミング]を選択すると、REC START/ STOPボタンを押して記録を開始するタ イミングを選択できます。



* お買い上げ時の設定は「ここから6秒間]です。

■ 音声トリガー

[入]を選択すると、REC START/STOPボタンを押す代わりに、音に反応して自動的に記録を開始することができます。(お買い上げ時の設定は[切])。

[音声トリガー]の設定は、電源を入れなお すと自動的に解除されます。

■ 記録開始音レベル

[音声トリガー]の反応音のレベルを[大]、[中]、[小]から選択することができます(お買い上げ時の設定は[大])。

りご注意


- 音声は記録されません。
- 録画時間は条件により設定した時間より短く なることがあります。
- 通常撮影時より画質は劣化します。

なっと一言

- [音声トリガー]を[入]に設定しているときは、 REC START/STOPボタンで録画を開始する こともできます。
- マイク音量を手動で小さく設定している場合は、[音声トリガー]が動作しないことがあります。[記録開始音レベル]を[中]または[小]に設定することをおすすめします。

インターバル録画

一定時間ごとにテープへ画像を録画します。雲の動きや日照変化などを観察するときに便利です。再生するとなめらかに見えます。長時間撮影時は、ACアダプター/チャージャーから電源をとってください。



- ① SEL/PUSH EXECダイヤルで[入/切]→ [入]を選ぶ。
- ② 1回の録画時間をお買い上げ時の設定 ([0.5秒])から変更する場合は次の手順を 行う。変更しない場合は、③に進む。 SEL/PUSH EXECダイヤルで[録画タイム]→[0.5秒]、[1秒]、[1.5秒]、[2秒]から録画時間を選ぶ。
- ③ インターバル時間をお買い上げ時の設定 ([30秒])から変更する場合は次の手順を 行う。変更しない場合は、④に進む。 SEL/PUSH EXECダイヤルで[ウェイト タイム]→[30秒][1分]、[5分]、[10分]か らインターバル時間を選ぶ。
- SEL/PUSH EXECダイヤルで[決定]を選ぶ。
- ⑤ MENUボタンを押して、メニュー画面を 消す。
- ® REC START/STOPボタンを押す。 インターバル録画が始まります。

中止するにはREC START/STOPボタン を押す。

REC START/STOPボタンを押すタイミングによって、以下のように動作します。インターバル録画実行中に押したときは、インターバル録画を一時停止します。もう一度押すと、インターバル録画が始まります。

インターバル録画のインターバル中に押したときは、インターバル録画は停止し

通常の録画が始まります。もう一度押す と通常録画が中止され、さらにもう一度 押すとインターバル録画が始まります。 解除するにはSEL/PUSH EXECダイヤ ルで[入/切]→[切]を選ぶ。

ひご注意

- 録画時間とインターバル時間は、それぞれの設 定時間と若干の誤差が生じることがあります。
- 手動でピントを合わせておくと、光が変化して もぼやけずに撮影できます。
- 撮影時の効果音は、[操作音]で消すことができ ます(76ページ)。

DV コマ撮り DV

本機を固定した状態で人形やおもちゃな どを少しずつ動かしながらコマ撮りをす ると、アニメーションのような効果を出 せます。リモコンを使うと手ブレを防げ ます。

▶切

通常の撮影をする。

入(型)

コマ撮りする。

- ① SFI /PUSH FXFC ダイヤルを回して [入]を選び、押して決定する。
- ② MENUボタンを押して、メニュー画面を 消す。
- ③ REC START/STOPボタンを押す。 1コマ(約6フレーム)分を撮影し、スタン バイに戻ります。
- ④ 被写体を動かし、手順③を繰り返す。

砂ご注意

- 連続してコマ撮りをすると、テープ残量は正し く表示されません。
- 最終カットは通常の1コマよりも長くなりま
- コマ撮り中にはインデックスは打ち込めませ
- 本機の電源を入れなおすと自動的に[切]にな ります。

ショットトランジション (AS)

ショットトランジションの「トランジショ ンタイム]と[トランジションカーブ]を設 定するときに選びます。ショットトランジ ションの操作方法については、41ページ をご覧ください。

■ トランジションタイム

遷移時間を[3.5秒]~[90.0秒]から選びます (お買い上げ時の設定は[4.0秒])。

■ トランジションカーブ

遷移カーブを選びます。

各モードのトランジションカーブは図のよう に遷移します。

- * 1:パラメーター量
- * 2:時間の遷移

リニア

直線的に遷移したいときに選びます。



▶ ソフトストップ

終了地点付近をゆっくり遷移したいとき に選びます。



ソフトトランジション

開始と終了地点付近はゆっくり遷移し、中 間は直線的に遷移したいときに選びます。



MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、 (カメラ設定)を選択すると表示されます。

ひご注意

 ショットトランジション登録/確認/実行中は [トランジションタイム]、[トランジションカーブ]の設定変更はできません。ASSIGN4ボタン を繰り返し押して、ショットトランジションの 設定を解除してから設定変更してください。

x.v.Color HDV1080i

[入]に設定して撮影すると、より広い色域で記録できます。今までは表現できなかった鮮やかな花の色や、南国の海の美しい青緑色などを再現することが可能になります。

ひご注意

- [入]にして撮影した画像をx.v.Colorに非対応 のテレビで再生すると、色が正しく再現されな い場合があります。
- ◆次のとき[x.v.Color]は設定できません。
 - -SD(標準)画質で記録するとき
 - -動画を撮影中
- [x.v.Color]が[入]のとき、ピクチャープロファイルは無効になります。

カラーバー AS

■ 入/切

[入]に設定するとカラーバーを表示したり、テープに記録することができます。本機で撮影した画像をテレビやモニターで見るときに、カラーバーを見ながら色味を調節するときに便利です(お買い上げ時の設定は「切」)。

ほご注意


◆本機の電源を入れなおすと自動的に[切]になります。

■ タイプ


カラーバーのタイプを選べます。



タイプ1



タイプ2



タイプ3



タイプ4 (タイプ3に対して輝度75%)

🌬 (音声設定)メニュー

録音に関する設定(DV音声モード/DV音 声ミックスなど)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は57ページをご覧ください。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、♪ (音声設定)を選 択すると表示されます。

DV 音声モード DV

12BIT (**12b**)

12ビット(2つのステレオ音声)で記録する。

► 16BIT (16b)

16ビット(高音質で1つのステレオ音声)で記録する。

ひご注意

 HDV規格のときは、自動的に[16BIT]で記録 されます。

音声リミッター

音割れ防止機能の設定をします。

▶切

機能を使わないときに選ぶ。

入

機能を使うときに選ぶ。

ほご注意

 AUDIO LEVELスイッチが「MAN」のときのみ 有効です。

風音低減

⊳λ

内蔵マイクの風音低減をするときに選 ぶ。

切

内蔵マイクの風音低減をしないときに選 ぶ。

バイリンガル

他機で二重音声(またはステレオ音声)で 記録したテープを、本機で再生するときの 音声が選べます。

▶切

主+副音声(またはステレオ音声)で再生する。

メイン

主音声(または左音声)で再生する。

サブ

副音声(または右音声)で再生する。

砂ご注意

本機は二重音声を再生できますが、記録はできません。

DV 音声ミックス DV

他機でアフレコや4CHマイク録音した テープの音声を再生時に確認できます。 アフレコしたテープの再生時に、出力され る音声を選びます。

►ST1

撮影時の音声のみを出力するときに選 ぶ。

ミックス

撮影時の音声とアフレコ音声を合成して 出力するときに選ぶ。

ST2

アフレコした音声のみを出力するときに選ぶ。

ひご注意

[DV音声モード]を[16BIT]に設定して記録されたテープを再生するときは、この機能は無効です。

□ (表示設定)

メニュー

画面/ファインダーの表示設定(マーカー/ VFバックライト/画面表示出力など)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は57ページをご覧ください。

MFNUボタンを押す→SFL/PUSH EXECダイヤルで、 (表示設定)を選 択すると表示されます。

ゼブラ (AS)

明るさ調整をするときの目安にすると便 利です。

■ 入/切

テープや"メモリースティック デュオ"にゼ ブラは記録されません。

■ レベル

輝度レベルを70~100または100+から選べ ます。

貸ちょっと一言

サブラとは、画面に映る画像の中で、設定した **輝度レベル部分に表示される縞模様のことで** す。

ヒストグラム

ヒストグラム(画像の明るさの分布を表し た図(グラフ))を見ながら、アイリスを調 節できます(29ページ)。明るさを調節す るときの目安にすると便利です。テープや "メモリースティック デュオ" にヒスト グラムは記録されません。

▶切

ヒストグラムを表示しない。


ノーマル

ヒストグラムを表示する。

アドバンス

ヒストグラム上に画像の中心部(マー カー表示部分)の平均値を示すバーを表 示する。

平均値



贷ちょっと一言

- グラフの左側は画面の暗い部分、右側は明るい 部分を示します。
- ゼブラ設定時には、ヒストグラム上にガイドが 表示されます。

ピーキング (AS)

■ 入/切

[入](ピーキング)に設定すると、画面上に画 像の輪郭が強調して表示されるので、ピント が合わせやすくなります(お買い上げ時の設 定は[切])。

■色

ピーキングの色を[白]、[赤]、[黄]から選べま す(お買い上げ時の設定は「白」)。

■ レベル

ピーキング感度を[高]、「中]、「低]から選べま す(お買い上げ時の設定は「中])。

ほご注意

●輪郭強調された画像はテープや "メモリース ティック デュオ"に記録されません。

贷ちょっと一言

● 拡大フォーカス(28ページ)と一緒に使うと、ピ ントが合わせやすくなります。

マーカー (AS)

■ 入/切

[入]にするとマーカーが表示されます(お買 い上げ時の設定は「切」)。

テープや "メモリースティック デュオ" に マーカーは記録されません。

■ センター

[入]にすると画面の中心にマーカーを表示す る(お買い上げ時の設定は「入1)。



■ ガイドフレーム

「入]に設定すると、フレームを表示して被写 体が水平/垂直になっているかを確認できる (お買い上げ時の設定は「切1)。



砂ご注意

● マーカー表示中は、画面表示を外部出力するこ とはできません。

贷ちょっと一言

- 「ヤンター」、「ガイドフレーム」を同時に表示で きます。
- ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バ ランスの良い構図になります。
- ▼ーカー表示は、LCDパネルとファインダーの みに表示されます(外部に出力することはでき ません)。

EXP.FOCUS タイプ

拡大フォーカスの表示方法を設定できま す。

▶タイプ1


画像をそのまま拡大する。

タイプ2

画像を白黒にして拡大する。

カメラデータ表示

[入]に設定するとアイリス、シャッタース ピード、ゲインの値を常に表示します(お 買い 上げ時の設定は[切])。



ÿちょっと一言

- カメラデータ表示の設定にかかわらず、マニュ アル設定時は設定値が表示されます。
- A は自動設定されていることを示します。
- ◆ DATA CODEボタンを押したときに表示され る項目とは異なります(47ページ)。

音声レベル表示

画面にオーディオレベルメーターが表示 されます。(お買い上げ時の設定は「入1)。



パネル明るさ

SEL/PUSH EXECダイヤルで、液晶画面 の明るさを調節できます。録画される画像 に影響はありません。

じちょっと一言

液晶画面バックライトを消すこともできます (19ページ)。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、□ (表示設定)を選択すると表示されます。

パネル色のこさ

SEL/PUSH EXECダイヤルで、液晶画面の濃さを調節できます。録画される画像に影響はありません。

パネルバックライトレベル

液晶画面バックライトの明るさを調節できます。

▶ ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

画面が暗いと感じたときに選ぶ。

ひご注意

- コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 「明るい」になります。
- [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 若干短くなります。

VF バックライト

ファインダーの明るさを調節できます。

▶ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

ファインダーが暗いと感じたときに選ぶ。

のご注意

- コンセントにつないで使うと、設定は自動的に [明るい]になります。
- [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 若干短くなります。

VF 点灯モード

▶オート

液晶画面を閉じたときと対面撮影時に、ファインダーが点灯する。

入[常時]

常にファインダーが点灯する。

メニュー文字サイズ

▶ ノーマル

通常の大きさでメニュー表示する。

2x

選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。

6 残量表示

▶オート

次のときにテープ残量を約8秒間表示する。

- ◆カセットが入った状態でPOWERスイッチを「VCR」か「CAMERA」にしたとき
- ◆ ► (再生)ボタンまたはDISPLAY/BATT INFOボタンを押したとき

入

テープ残量を常に表示する。

新品のテープやテープトップまで巻き戻したテープを挿入したときは、テープ残量は表示されません。テープの再生や録画を開始すると、テープ残量が表示されます。

画面表示出力

タイムコードなどの画面表示の出力先を 設定します。

▶ パネル

ファインダーと液晶画面に出力する。

ビデオ出力/パネル

ファインダー、映像音声出力と液晶画面 に出力する。

全出力

ファインダー、HDMI出力、コンポーネント出力、映像音声出力と液晶画面に出力する。

砂ご注意

● [マーカー]が[入]のときは、ファインダーと液 晶画面にのみ画面表示が出力されます。

≒ (入出力/録画設定) メニュー

録画、入出力に関する設定(VCR HDV/ DV/DV録画モード/DVワイド記録/TVタ イプなど)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は57ページをご覧ください。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、 (入出力/録画設 定)を選択すると表示されます。

録画フォーマット

撮影する録画規格を選択できます。

► HDV1080i(HDV1080i)

HDV規格の1080i方式で撮影する。

DV(DV)

DV規格で撮影する。

DV規格で撮影するときは、「DV録画モー ドコも設定する。

砂ご注意

撮影中の画像をi.LINK出力するときは、必要に 応じて「i.LINK DV変換] (72ページ) もあわせ て設定してください。

VCR HDV/DV

再生するときの信号を選びます。通常は 「オート]に設定してください。 i.LINKケーブル接続時は HDV/DV端子 (i.LINK)から入力/出力する信号を選びま す。ここで選択した信号をテープに記録/ 再生します。

▶オート

テープ再生時、自動でHDV/DV規格の信 号を切り換えて、再生する。

i.LINK接続時は、自動でHDV/DV規格の 信号に切り換えて、 HDV/DV端子 (i.LINK)から入出力して、記録/再生す る。

HDV (HDV1080i)

テープ再生時、HDV規格で記録された部 分のみ再生する。

i.LINK接続時はHDV規格の信号のみを ↓ HDV/DV端子(i.LINK)から入出力し て、記録/再生する。また、パソコンなどと 接続するときに選ぶ。

DV(DV)

テープ再生時、DV規格で記録された部分 のみ再生する。

i.LINK接続時はDV規格の信号のみを ♣ HDV/DV端子(i.LINK)から入出力し て、記録/再生する。また、パソコンなどと 接続するときに選ぶ。

砂ご注意

- ●設定を変える前に、必ずi.LINKケーブルを抜い てください。つないだまま設定を変えると、ビ デオ機器が映像信号を正しく認識できないこ とがあります。
- [オート] を選ぶと、HDVとDVの信号が切り替 わるときに一時画面が消えて、画像と音声が途 切れます。
- [i.LINK DV変換]が[入]になっているときは、 次の信号が出力されます。
 - [オート]のときは、HDV信号はDVに変換さ れ、DV信号はそのまま出力されます。
 - 「HDV」のときは、HDV信号はDVに変換さ れ、DV信号の部分は出力されません。
 - 「DV」のときは、DV信号はそのまま出力さ れ、HDV信号の部分は出力されません。

DV 録画モード DV

[録画フォーマット]が[DV]のときに有効 です。

► SP(SP)

テープへSP(標準)モードで録画する。

IP(IP)

テープへSPモードの1.5倍の録画時間で 長時間録画する。

のご注意

LPモードで録画したテープを他機で再生する と、モザイク状のノイズが現れたり、音声が途 切れたりすることがあります。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、 (入出力/録画設定)を選択すると表示されます。

- テープの途中でSP/LPモードを切り換えると、 画像が乱れたり、タイムコードが正しくつなが らないことがあります。
- ◆HDV規格で録画するときは、LPモードに切換 えられません。

DV ワイド記録 DV

つなぐテレビの画像の比率に合った画像 サイズで撮影できます。テレビの取扱説明 書もあわせてご覧ください。

▶入

ワイド(16:9)テレビ画面いっぱいに映るように撮影する。

切(4:3)

4:3テレビ画面いっぱいに映るように撮 影する。

砂ご注意

- 再生時に接続するテレビに合わせて[TVタイプ]を正しく設定してください(72ページ)。
- HDV規格で録画する場合は、画像サイズは 16:9に固定され、4:3にできません。

コンポーネント出力

D端子のあるテレビとつなぐときに選び ます。

D1

D1/D2端子があるテレビとつなぐときに 選ぶ。

▶ D3

D3/D4/D5端子があるテレビとつなぐと きに選ぶ。

i.LINK DV 変換

HDV規格の信号をDV規格に変換して HDV/DV端子(i.LINK)から出力します。

▶切

[録画フォーマット]と[VCR HDV/DV] の設定に従って、¶HDV/DV端子 (i.LINK)から信号を出力する。

入

i HDV/DV端子(i.LINK)から出力される 信号は、HDV規格の場合はDV変換され、 DV規格の場合はそのままDV規格で出力 する。

ほご注意

- i.LINK入力については、[VCR HDV/DV]をご覧ください(71ページ)。
- 設定を変える前に、必ずi.LINKケーブルを抜い てください。つないだまま設定を変えると、ビ デオ機器が映像信号を正しく認識できないこ とがあります。

TV タイプ

テレビで見るときに、使用するテレビにあ わせて信号の変換が必要です。撮影した画 像は下記のように再生されます。

▶ 16:9

ワイドテレビで再生するときに選ぶ。

HDV規格画像

DV(16:9)規格画像 DV(4:3)規格画像





4:3

4:3テレビで再生するときに選ぶ。

HDV規格画像

DV(16:9)規格画像 DV(4:3)規格画像





砂ご注意

- i.LINKの出力には無効です。
- ID-1対応テレビやテレビのS(S1、S2)映像入 力端子につないで再生する場合、[TVタイプ] を[16:9]に設定してください。テレビが自動的 に再生画像の比率に切り替わります。テレビの 取扱説明書もあわせてご覧ください。

⋘(メモリー設定) メニュー

"メモリースティック デュオ"に関する 設定(全消去/フォーマットなど)

▶は、お買い上げ時の設定。

()内の表示が画面に出ます。

操作方法は57ページをご覧ください。

MFNUボタンを押す→SFI /PUSH EXECダイヤルで、(メモリー設定) を選択すると表示されます。

■ 全消去

プロテクトのかかっていない "メモリース ティック デュオ"内または選択フォルダ 内の全画像を消します。

- ① 「全ファイル]か「フォルダ内]を選ぶ。 **[全ファイル]:** "メモリースティック デュオ"内のすべての画像を消去。 [フォルダ内]:選択しているフォルダ内の すべての画像を消去。
- ② SEL/PUSH EXECダイヤルで [はい]→ 「はい〕を選ぶ。 [① 全消去中です] と表示される。プロテ クトのかかっていないすべての画像が消 去されると、[完了しました]と表示され る。

砂ご注意

- 誤消去防止スイッチのある "メモリースティッ ク デュオ"は、誤消去防止を解除する(102 ページ)。
- 全消去しても、フォルダは消去されません。
- 「
 全消去中です]が表示されているとき、次 の操作はしないでください。
 - POWERスイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し

■ フォーマット

"メモリースティック デュオ"はお買い 上げ時にフォーマット済みのため、フォー マットする必要はありません。

フォーマットを実行するには[はい]→[は いつの順に選ぶ。

砂ご注意

- 「Ţ」フォーマット中です〕が表示されている とき、次の操作はしないでください。
 - POWERスイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し
- 新しく作成したフォルダやプロテクトのか かっている画像もすべて消去されます。

ファイルナンバー

▶ 連番

"メモリースティック デュオ"を取り換 えても、ファイル番号を連続して付ける。 フォルダを新しく作成、または記録先フォ ルダを変更した場合はリヤットされる。

リセット

"メモリースティック デュオ"ごとに、 ファイル番号を0001から付ける。

フォルダ作成

[はい]を選ぶと"メモリースティック デュオ"内に、新フォルダ(102MSDCF~ 999MSDCFまで)を作成できます。1つの フォルダの静止画が9,999枚になると、自 動的に新フォルダを作成します。

のご注意

- 1度作成した新フォルダは、本機で削除できま せん。"メモリースティック デュオ" をフォー マットするか(73ページ)、パソコンなどで削除 してください。
- フォルダが増えると、"メモリースティック デュオ"の残量が減ることもあります。

記録フォルダ選択

SEL/PUSH EXECダイヤルで記録する フォルダを選んでSEL/PUSH EXECダイ ヤルを押す。

贷ちょっと一言

お買い上げ時の設定では、ファイルは 「101MSDCF」に記録されます。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、▼ (メモリー設定)を 選択すると表示されます。

いったん画像を記録すると、そのとき選ばれている記録先フォルダが、再生フォルダに設定されます。

再生フォルダ選択

SEL/PUSH EXECダイヤルで再生する フォルダを選んでSEL/PUSH EXECダイ ヤルを押す。

〓(その他)メニュー

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(クイック録画/操作音など)

▶は、お買い上げ時の設定。 ()内の表示が画面に出ます。 操作方法は57ページをご覧ください。

MENUボタンを押す→SEL/PUSH EXECダイヤルで、計 (その他)を選択す ると表示されます。

カメラプロファイル

カメラの設定内容をカメラプロファイル として本機内に2つまで保存できます。保 存した設定を使って適切なセットアップ 状態をすばやく再現できます。

貸ちょっと一言

カメラブロファイルで保存される項目はメニュー、ピクチャープロファイル、ボタンなどの設定値です。これらの設定値をまとめてカメラブロファイルに保存します。

■ カメラプロファイルを読み込む

カメラプロファイルを読み込んで、設定を実 行します。

- ① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[読み込み]を選ぶ。
- ② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで読み込む カメラプロファイルを選ぶ。
- ③ 確認画面で[はい]を選択する。 いったん本機が再起動して、選択したカメ ラプロファイルが反映される。

■ カメラプロファイルを保存する

- ① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[保存]を 選ぶ。
- ② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、「新規保存」、または既存のプロファイル名を選ぶ。
- ③ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、確認画面で「はい」を選ぶ。

カメラプロファイルが保存されます。

贷ちょっと一言

● [新規保存] した場合は、プロファイル名は [CAM1]または[CAM2]になります。 • 既存のカメラプロファイルを保存先に選んだ 場合は上書き保存されます。

■ プロファイル名を変える

保存したカメラプロファイルの名前を変えら れます。

- ① SEL/PUSH EXECダイヤルで[プロファ イル名]を選ぶ。
- ② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで名前を変 えるカメラプロファイルを選ぶ。 プロファイル名画面になる。
- ③ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで名前を入 力する。

♡ちょっと一言

- ◆名前の入力方法はピクチャープロファイル の名前の設定方法と同じです(37ページ)。
- ④ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[決定]を 選び、押して決定する。 プロファイル名が変更されます。

■ カメラプロファイルを削除する

- ① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[削除]を 選ぶ。
- ② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで削除する カメラプロファイルを選ぶ。
- ③ 確認画面で[はい]を選択する。

ASSIGN ボタン登録

39ページをご覧ください。

PHOTO/EXP.FOCUS

PHOTO/EXPANDED FOCUSボタンに 割り当てる機能を選びます。

▶フォト

PHOTO(フォト)ボタンとして機能しま す(25ページ)。

拡大フォーカス

EXPANDED FOCUS(拡大フォーカス) ボタンとして機能します(28ページ)。

砂ご注意

[拡大フォーカス]を選択した場合、静止画の記 録は本機のボタンでは出来なくなります。リモ コンのPHOTOボタンをご使用ください。

日時あわせ

21ページをご覧ください。

時差補正

海外で使うときは、SEL/PUSH EXECダ イヤルで時差を設定し、現地時刻に合わせ る。時差をOに設定すると元の設定に戻り ます。

再生ズーム

[入]に設定すると、再生中の動画をハンド ルズームレバーで約1.1倍~約5倍の範囲 で拡大表示できます(お買い上げ時の設定 は「切」)。静止画の再生時は、約1.5倍~約 5倍の範囲で拡大表示できます。 終了するには、ハンドルズームレバーのW 側を押し続けてください。

贷ちょっと一言

● 再生ズーム中に、SEL/PUSH EXECダイヤル を押してから回すと、左右にズーム位置を変更 できます。SEL/PUSH EXECダイヤルをもう 一度押してから回すと、上下にズーム位置を変 更できます。

クイック録画 HDV1080i

「入」に設定すると、POWERスイッチが 「OFF(CHG)」の状態から録画を再開する ときに、撮影開始までの時間を少し短縮す ることができます。

▶ 切

撮影開始までの時間は少しかかるが、つ なぎめがきれいに撮れる。

MENUボタンを押す \rightarrow SEL/PUSH EXECダイヤルで、 $_{+}$ (その他)を選択すると表示されます。

入(Q.REC)

POWERスイッチが「OFF(CHG)」の状態からの撮影開始時間を短縮できる。録画チャンスを逃したくないときに選ぶ。

貸ちょっと一言

- [入] にすると、場面と場面の間が一瞬止まります。(パソコンでの編集をおすすめします。)
- 撮影スタンバイの状態が約3分以上続くと、自動的にドラムの回転が止まり、スタンバイ状態が解除されます。これはテープを保護し、バッテリーの消耗を防ぐためです。録画を再開するには、もう一度REC START/STOPボタンを押してください。

操作音

▶入

撮影スタート/ストップ時の操作時などに メロディが鳴る。

切

操作音を出さない。

録画ランプ

[切]に設定すると、録画ランプが撮影中に 点灯しないようにできます(お買い上げ時 の設定は「入」)。

リモコン

[入]に設定すると、付属のワイヤレスリモコン(118ページ)が使えます(お買い上げ時の設定は「入」)。

党ちょっと一言

[切]に設定すると、他機のリモコンによる誤動 作を防げます。 ダビングや編集をする

他のビデオ、DVD/HDDレコーダーにダビングす る

電源は、別売りのACアダプター/チャージャーを使ってコンセントからとってください (16ページ)。


また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


接続する

ビデオ、DVD/HDD機器の種類や接続する端子によって、接続方法や取り込まれる画質が 異なります。

本機の端子について

端子カバーを開けて接続してください。





- * DV規格で撮影した画像は、どの接続でもSD(標準)画質でダビングされます。
- ** モノラル(ひとつの音声入力)の場合は、A/V接続ケーブルの黄色いブラグを映像入力へ、白いプラグ (左音声)または赤いブラグ(右音声)を音声入力へつないでください。

のご注意

◆HDMIケーブルを使ってのダビングはできません。

i.LINKケーブル(別売り)でつなぐときは

ダビングされる画像の規格(HDVまたはDV)は、撮影した画像や相手機器が対応している 規格によって異なります。下記の表でダビングしたい規格を選び、必要なメニュー設定を 行ってください。

のご注意

● メニュー設定を変える前に、i.LINKケーブルを抜いてください。つないでから設定を変えると、ビデオ/ DVD機器が映像信号を正しく認識できないことがあります。

♡ちょっと一言

◆本機のi、LINK端子は4ピンです。接続する機器側の端子は、接続する機器に合わせてください。

	本機で撮影	相手機器の対応規格		メニュー設定	
ダビングしたい規格	本機で撮影 した画像の 規格	HDV規格* ¹	DV規格	[VCR HDV/ DV] (71ページ)	[i.LINK DV変 換] (72ページ)
HDV画像をHDVでダビ ング	HDV	HDV	_*3		[切]
HDV画像をDVに変換し てダビング	HDV	DV	DV	[オート]	[入]
DV画像をDVでダビン グ	DV	DV	DV	_	[切]
HDV規格とDV規格が混在したテープのときは					
HDV、DVどちらもDV に変換してダビング	HDV/DV	DV	DV	[オート]	[入]
HDV規格で撮影した部 分のみダビング	HDV	HDV	_*3	EL IDVA	[Lm]
	DV	_*2	_*3	– [HDV]	[切]
DV規格で撮影した部分 のみダビング	HDV	_*2	_*2	[DV]	[LT]
	DV	DV	DV	- [DV] [切]	[6]]

のご注意

- [VCR HDV/DV]が[オート]のときは、HDVとDVの信号が切り替わるときに一時画面が消えて、画像 と音声が途切れます。
- 録画側にHDR-FX1000を使用する場合は、「VCR HDV/DV]を「オート]にしてください(71ページ)。
- 再生側と録画側の両方にHDR-FX1000などのHDV1080i方式対応機器を使用して、i.LINKケーブル で接続したときは、録画を一時停止または停止したあとで再開すると、スムーズにつながりません。
- AN接続ケーブルでつなぐときは、「画面表示出力]を「パネル」(お買い上げ時の設定)にしてください (70ページ)。

S(S1、S2)端子付きのA/V接続ケーブル(別売り)でつなぐときは

映像プラグ(黄色)のかわりにS(S1、S2)映像端子を接続してください。AN接続ケーブル での接続に比べ、画像をより忠実に再現できます。DV方式の高解像度を生かすためにはこ の接続を行ってください。S映像ケーブルのみをつないだ場合、音声は出力されません。

^{*1} HDV1080i方式に対応している機器です。
*2 無記録部分としてダビングします(画像、音声は記録されません)。
*3 画像を認識できません(無記録状態になります)。

ダビングする

1 本機(再生側)の準備をする。

撮影済みのカセットを入れる。 POWERスイッチを「VCR」にする。

再生機器(テレビなど)に合わせて、 [TVタイプ]を設定してください(72ページ)。

2 ビデオ(録画側)の準備をする。

ビデオは録画用カセット、DVDレコーダーは録画用DVDを入れる。

入力切り換えスイッチがある場合は 「入力」(ビデオ1、ビデオ2入力など)に する。

3 本機とビデオ/DVD機器などをつなぐ。

接続について詳しくは、77ページをご 覧ください。

4 本機で再生を始め、ビデオ/DVD機器などで録画する。

詳しくは、ビデオ/DVD機器などの取扱説明書をご覧ください。

5 ダビングが終わったら、ビデオ/ DVD機器の録画を停止し、本機の 再生を停止する。

台で注意

- HDV/DV端子(i.LINK)接続では、次のものは 録画されません。
 - 画面表示
 - 他機で付けたタイトル

- HDV規格の場合は、再生一時停止中の画像や変速再生している画像は HDV/DV端子 (i,LINK)から出力されません。
- i.LINKケーブル接続時は、次のことにご注意ください。
 - 再生一時停止中の画像を録画すると、画像が 粗くなることがあります。
 - ご使用する機器やアプリケーションなどに よっては日時やカメラデータが表示、記録されないことがあります。
 - 映像または音声のみを記録することはできません。
- i.LINKケーブルで接続してダビングするとき、 DVDレコーダー側から本機の操作が可能と説明されている機器でも操作ができない場合があります。DVDレコーダーの入力モードを「HDV」または「DV」に切り換えるなどして映像の入出力が可能なときは、「i.LINKケーブル(別売り)でつなぐときは」の手順でダビングしてください。

でちょっと一言

- A/V接続ケーブルでつないで日時やカメラデー タなどをダビングしたいときは、それらを表示 させてください。
- ソニー製DVDレコーダーとのi.LINKケーブル接続について詳しくは、下記のURLをご覧ください(2008年10月現在)。
 http://www.sony.jp/products/i-link/
- i.LINKケーブル接続時は、デジタル信号でやり とりをするので画質・音質の劣化がほとんどあ りません。
- i.LINKケーブル接続時は、出力される信号の規格(HDVour [LINK] または DVour (LINK])が本機の液晶画面に表示されます。


ビデオの画像を本機で録画する 📖

ビデオの画像を本機のテープや"メモリー スティック デュオ"に録画できます。 "メモリースティック デュオ"には静止 画として記録できます。

HDV1080i方式対応機器をつなぐと、 HDV規格のまま録画できます。 あらかじめ、本機に録画用テープまたは "メモリースティック デュオ"を入れて おいてください。本機とビデオをi.LINK ケーブルでつなぎます。本機の電源は、別 売りのACアダプター/チャージャーを 使ってコンセントからとってください (16ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明 書もあわせてご覧ください。

砂ご注意

- この操作にはi.LINKケーブルが必要です。
- A/V接続ケーブルでこの操作はできません。
- ◆本機のi.LINK端子は4ピンです。接続するビデ オ機器の端子は、接続する機器に合わせて選ん でください。



* HDV1080i 方式の i.LINK 端子が必要です。

動画を録画する

1 本機のPOWERスイッチを 「VCR」にする。


2 本機の入力信号を設定する。

HDV対応機器から録画するときには [VCR HDV/DV]を[オート]にする。 DV対応機器から録画するときには [VCR HDV/DV]を[DV]または[オー ト]にする(71ページ)。

3 ビデオを再生機としてつなぐ。

i.LINKケーブル接続時は、入力される 信号の規格(HDVIN [LENK] または DV IN [LENK])が本機の液晶画面に表示され ます。(再生側の画面にも表示されるこ とがありますが、録画はされません。)

- **4** ビデオにダビングするカセットを 入れる。
- 5 本機を録画―時停止にする。
 - (PAUSE)ボタンを押したまま、
 - ●(REC)ボタンを2つ同時に押す。



6 ビデオを再生する。

再生側の画像が本機の画面に映ります。

- **7** 録画を開始したい画面でもう一度 ■ (PAUSE)ボタンを押して、録画 を始める。
- 8 ■(STOP)ボタンを押して、録画 を止める。

ひご注意

- テレビ放送などの番組を HDV/DV端子 (i,LINK)から録画することはできません。
- DV機器から画像を録画するとき、HDV規格で 録画することはできません。
- 接続時は、次のことにご注意ください。
 - 再生一時停止中の画像を録画すると、画像が 粗くなることがあります。
 - 映像または音声のみを記録することはできません。
 - 録画を一時停止または停止したあとで再開 すると、スムーズにつながりません。

でちょっと一言

4:3の映像信号を入力すると、本機の画面には 左右が黒く表示されます。

静止画を記録する

あらかじめ、本機に"メモリースティック デュオ"を入れておいてください(22 ページ)。

また、[PHOTO/EXP.FOCUS]を[フォト](お買い上げ時の設定)に設定してください(75ページ)。

- **1** 「動画を録画する」の手順1~4を 行う。
- 2 ビデオを再生する。

再生側の画像が本機の液晶画面に映ります。

3 記録したい場面でPHOTO/ EXPANDED FOCUSボタンま たはリモコンのPHOTOボタンを 押す。

テープの動画をパソコンに取り込む

i.LINKケーブルで本機とパソコンをつな ぎ、編集ソフト(別売り)を使って動画を取 り込むことができます。

お手持ちのパソコンにi.LINK端子が装備 されていて、ビデオ信号の取り込みができ る編集ソフトウェアがインストールされ ている必要があります。

編集ソフトウェアについては下記の URLをご覧下さい。

http://www.sonv.co.ip/cam/support/

貸ちょっと一言

Macintoshについての情報も、上記サポー トホームページをご参照ください。

撮影した画像やパソコンに取り込まれる 規格(HDVまたはDV)によって、必要なソ フトウェアが次の通り異なります。

撮影画 像の規 格	パソコン に取り込 む規格	必要なソフトウェア
HDV	HDV	HDV規格の信号取り込 み可能の編集ソフト
HDV	DV	DV規格の信号取り込み 可能の編集ソフト
DV	DV	DV規格の信号取り込み 可能の編集ソフト

砂ご注意

- 本機の↓HDV/DV端子には、電源供給機能はあ りません。
- i I INKケーブルで本機とパソコンを接続する 場合、端子の向きを確認してからつないでくだ さい。無理に押し込むと、端子部が破損するこ とがあります。また、本機の故障の原因となり ます。
- i.LINKケーブルで接続して、"メモリース ティック デュオ"の画像をパソコンに取り込 むことはできません。
- 画像の取り込み方法について詳しくは、ソフト ウェアの説明書をご覧ください。
- パソコンの推奨環境については、お使いになる ソフトウェアの説明書をご覧ください。

- 使用するパソコンのソフトウェアによっては、 正しく働かない場合があります。
- DV規格→HDV規格に変換はできません。

撮影した画像やパソコンに取り込まれる 規格(HDV規格またはDV規格)によって、 必要なメニュー設定が異なります。


撮影画像 の規格	パソコンに 取り込む規 格	メニュー設定*
HDV	HDV	[VCR HDV/DV] →[HDV] [i.LINK DV変換] →[切]
HDV	DV	[VCR HDV/DV] →[HDV] [i.LINK DV変換] →[入]
DV	DV	[VCR HDV/DV] →[DV] [i.LINK DV変換] →[切]

^{*} メニュー設定については、57ページをご覧く ださい。

じちょっと一言

- HDV規格の画像をそのまま取り込むには、 HDV規格に対応した環境が必要になります。 詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書、もしく はソフトウェアメーカーにお問い合わせくだ さい。
- 一般的なDVDプレーヤーで再生できるように するためには、SD画質でDVDビデオを作成す る必要があります。この場合、作成されたDVD はHDV規格ではありません。

操作:1 i.LINKケーブルにつなぐ



パソコン接続時のご注意

- i.LINKケーブルは先にパソコンとつないでから、本機とつないでください。先に本機とつな ぐと、静電気の発生などにより、本機の故障の 原因となります。
- 次の場合、パソコンが本機を正しく認識できなかったり、パソコンがハングアップしたりすることがあります。
 - 本機の画面上に表示されている規格(HDV またはDV)の信号が扱えないパソコンに入 出力する。
 - i.LINKケーブル接続中に、[VCR HDV/DV] (71ページ)と[i.LINK DV変換](72ページ) の設定を変える。
 - POWERスイッチが「CAMERA」でi.LINK ケーブル接続中に、「録画フォーマット」(71 ページ)の設定を変える。
 - i.LINKケーブル接続中に、本機のPOWERスイッチを切り換える。
- •i.LINKケーブル接続時は、本機の画面に入出力 信号の規格(HDVまたはDV)が表示されます。

操作:2 動画を取り込む

本機の電源は別売りのACアダプター/ チャージャーを使ってください(15ページ)。

- ① 編集ソフトウェア(編集ソフトウェアは付属していません)を用意する。
- ② パソコンの電源を入れる。
- ③ 本機にテープを入れ、POWERスイッチを 「VCR」にする。
- ◆ 本機のメニューを設定する。 撮影画像や取り込まれる規格によってメニュー設定が異なります(57ページ)。
- ⑤ パソコンのソフトウェアを操作して動画 を取り込む。

ひご注意

- HDV規格で取り込みをおこなっても認識しない場合は編集ソフトウェアがHDV規格に対応していない可能性がありますので手順④でDV規格へ変換して取り込みを行ってください。
- DV規格で記録したテープをHDV規格でパソ コンに取り込むことはできません。

贷ちょっと一言

- ソフトウェアの仕様や特徴、最新情報に関しては、各社の公式サイト等をご確認ください。
- HDV規格で記録した画像データをパソコンに 取り込んだ際のファイルの容量は、映像圧縮方 式をMPEG2のまま変換せずに取り込んだ場 合、10分の映像で、約2GBです。(DVファイル とほぼ同じです。)

パソコンから本機にHDV規格で取り込むには

[VCR HDV/DV]を[HDV]に、[i.LINK DV変換]を[切]にする(71、72ページ)。

砂ご注意

パソコンで編集したHDV規格の映像を、テープへHDV規格で書き戻すには、お使いの編集ソフトウェアがHDV規格映像のテープへの書き出しに対応していれば可能です。詳しくは各ソフトウェアメーカーへお問い合わせください。

パソコンから本機にDV規格で取り込む には

[VCR HDV/DV]を[DV]にする(83ペー ジ)。

静止画をパソコンに取 り込む

パソコン環境について


- 接続の際のご注意および、本機に対応したアプ リケーションソフトの有無などについては、接 続する機器の取扱説明書をあわせてご覧くだ さい。
- 必要な装置: "メモリースティック デュオ" ス ロット、"メモリースティック デュオ" 対応の "メモリースティック" リーダー/ライター

静止画を取り込む

Windowsパソコンのとき

撮影に使った "メモリースティック デュ オ"をパソコンの"メモリースティック デュオ"スロットに入れて、画像を取り込 おことができます。

- ① パソコンの電源を入れる。
- ② パソコンの"メモリースティック デュオ" スロットに録画済みの"メモリースティッ ク デュオ"を入れる。
- ③ 「マイコンピュータ]内に表示される「リ ムーバブルディスク]アイコンをダブルク リックし、フォルダ内の画像をパソコンの ハードディスクヘコピーする。



1 フォルダ作成機能がない他のビデオカ メラレコーダーで撮影した静止画が 入っているフォルダ(再生のみ可能)

静止画をパソコンに取り込む(つづき)

- [2] 本機の画像フォルダ(新しくフォルダ を作成していない場合は [101MSDCF]のみ)
- ③ フォルダ作成機能がない他のビデオカメラレコーダーで撮影した動画が入っているフォルダ(再生のみ可能)

フォルダ名	ファイル名	意味
101MSDCF	DSC0□□	静止画
(~999MSDCF)	□□.JPG	ファイル
ファイル名の口口	コロロには、00	01~9999

Macintoshのとき

までの数字が入ります。

ドライブアイコンをダブルクリックし、取り込みたい画像ファイルをパソコンの ハードディスクアイコンにドラッグ&ド ロップする。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

- ●電源/画面/リモコンについて・・・87ページ
- カセット/"メモリースティック デュオ"について・・・89ページ
- 撮影について・・・89ページ
- ●再生について・・・92ページ
- ●テレビ接続について・・・94ページ
- ダビング、編集、外部機器接続について・・・95ページ
- ●パソコンとの接続について…96ページ

電源/画面/リモコンについて

電源が入らない、途中で切れる。

- 充電されたバッテリーを取り付ける(15ページ)。
- ◆ACアダプター/チャージャーをコンセントに差し込む(15ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- ●電源(バッテリーまたはACアダプター/チャージャーの電源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取り付け直す。
- RESET(リセット)ボタン(115ページ)を先のとがったもので押す。

本体があたたかくなる。

本機使用中に本体があたたかくなることがありますが、故障ではありません。

バッテリーの充電中、CHGランプが点灯しない。

- ◆ACアダプター/チャージャーの出力切替スイッチを「VCR/CAMERA」側にする(16ページ)。
- POWERスイッチを「OFF(CHG)」にする(15ページ)。
- バッテリーを正しく取り付け直す(15ページ)。
- コンセントにプラグを正しく差し込む。
- すでに充電が完了している(15ページ)。

バッテリーの充電中、CHGランプが点滅する。

- バッテリーを正しく取り付け直す(15ページ)。それでも点滅するときは、故障のおそれがあるため、コンセントからプラグを抜き、ソニーの相談窓口に問い合わせる(裏表紙)。
- ・バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎると、充電できずにCHGランブがゆっくり点滅することがあります。

バッテリー残量が正しく表示されない。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも正しく表示されないときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する(15、104ページ)。
- 使用状況や環境によっては正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい残量時間を表示するまで約1分かかります。

バッテリーの消耗が早い。

- 周囲の温度が極端に高い低い、または充電が不充分。故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも消耗が早いときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する (15、104ページ)。

液晶画面に画像が残る。

電源を入れた状態でバッテリーをはずしたり、DCプラグを抜いたためで、故障ではありません。

ファインダーの画像がはっきりしない。

● 視度調整つまみを画像がはっきり見えるように動かす(19ページ)。

ファインダーの画像が消えている。

● [VF点灯モード]を[オート]にしていると、液晶パネルを開いている間はファインダーは消灯します(70ページ)。

付属のワイヤレスリモコンが操作できない。

- [リモコン]を[入]にする(76ページ)。
- リモコンと本機リモコン受光部の間にある障害物を取り除く。
- ◆本機のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていると、リモコン操作できないことがある。
- ■電池を交換する。電池の+極と-極を正しく入れる(118ページ)。

リモコン操作中にほかのビデオが誤動作する。

- ビデオのリモコンスイッチをVTR2以外のモードに切り換える。
- 黒い紙でビデオのリモコン受光部をふさぐ。

カセット/"メモリースティック デュオ"について

カセットが取り出せない。

- ●電源(バッテリーやACアダプター/チャージャー)が正しく接続されているか確認する(15ページ)。
- 本機が結露しかけている(106ページ)。

カセットメモリー機能付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示が出ない。

本機は、カセットメモリーに対応していないため、表示されません。

テープ残量表示が出ない。

常に表示させたいときは、「**の**残量表示]を「入]にする(70ページ)。

テープの巻き戻し、早送り時の音が大きい。

◆ACアダプター/チャージャー使用時は、バッテリー使用時より高速になるため音が大きくなります。故障ではありません。

"メモリースティック デュオ"の画像消去ができない。

プロテクトが設定されている。パソコンなどでプロテクトを解除する。

撮影について

「カセット/"メモリースティック デュオ"について」(89ページ)もご覧ください。

スタート/ストップボタンを押しても、撮影が始まらない。

- POWERスイッチを「CAMERA」にする(24ページ)。
- テープが最後まで行っている。巻き戻すか、新しいカセットを入れる。
- カセットの誤消夫防止ツマミをRFCにする。または新しいカセットを入れる(101ページ)。
- 結露でテーブがヘッドドラムに貼り付いている。カセットを取り出して、約1時間してから入れ直す(106ページ)。

ハンドルズームが働かない。

● ハンドルズーム切換スイッチを「FIX」または「VAR」にする(27ページ)

"メモリースティック デュオ"に撮影できない。

- メモリー容量いっぱいの場合は、不要な画像を消す(45ページ)。
- ◆本機で"メモリースティック デュオ"をフォーマットし直すか(73ページ)、別の"メモリースティック デュオ"を入れる(22ページ)。
- ●次の設定のときは"メモリースティック デュオ"に静止画を記録できません。
 - 「フェーダー] 実行中
 - 「なめらかスロー録画] 実行中
- [プログレッシブスキャン]の設定が[切]または[30]で、シャッタースピードが1/60より遅いとき
- 「プログレッシブスキャン」の設定が「24]で、シャッタースピードが1/48より遅いとき
- ショットトランジション確認/実行時
- [PHOTO/EXP.FOCUS]を[フォト]に設定する(75ページ)。

テープできれいにつなぎ撮りできない。

- エンドサーチする(40ページ)。
- カセットを取り出さない(電源を切ってもきれいにつなぎ撮りできます)。
- 同じテープにHDV規格とDV規格の映像を混在させない。
- ●同じテープにSPとLPの両モードを混ぜてつなぎ撮りしない。
- ●IPモードでつなぎ撮りしない。 DV
- [クイック録画]が[入]のときは、きれいにつなぎ撮りできません(75ページ)。HDVI0000

静止画撮影時にシャッター音が出ない。

- [操作音]を[入]にする(76ページ)。
- 動画撮影中はシャッター音は出ません。

エンドサーチができない。

- 撮影後にカセットを取り出さない(40ページ)。
- カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影していない。
- テープの始めや途中に無記録部分があるためで、故障ではありません。

オートフォーカスができない。

- FOCUSスイッチを「AUTO」にして自動調節にする(27ページ)。
- オートフォーカスが働きにくい状況のときは、手動でピントを合わせる(27ページ)。

メニュー項目が灰色で表示され、選択できない。

- ●灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/再生条件では選択できません。
- 機能によっては、一緒に使えないものがあります。下表は、同時に設定できない機能やメニュー項目の例です。

使えない機能	以下のとき
[プログレッシブスキャン]	[インターバル録画]が[入]のとき
[コントラストエンハンサー]	[逆光補正]が[入]のとき
[逆光補正]	アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2つ以上が 手動設定のとき [カメラ明るさ]が手動調節のとき [スポットライト]が[入]のとき
[スポットライト]	アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2つ以上が 手動設定のとき [カメラ明るさ]が手動調節のとき [逆光補正]が[入]のとき
[フェーダー]	テープが入っていないとき 本機が結露しているとき テープの誤消去防止ツマミを「SAVE」側にしているとき [インターバル録画]が[入]のとき
[ゼブラ]、[ピーキング]、[カメラデータ表示]、[ヒストグラム]	[カラーバー]が[入]のとき
[なめらかスロー録画]	[プログレッシブスキャン]が[24]または[30]のとき [カラーバー]が[入]のとき
[パネルバックライトレベ ル]、[VFバックライト]	AC電源を使用しているとき
[時差補正]	日付、時刻が設定されていないとき
[x.v.Color]	[録画フォーマット] が[DV]のとき
[インターバル録画]	[プログレッシブスキャン]が[24]または[30]のとき
[DVコマ撮り]	[録画フォーマット]が[HDV1080i]のとき

シャッタースピード、ゲイン、ホワイトバランス、アイリスが手動調節できない。

● AUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」にする。

画面に白や赤、青、緑の点が出ることがある。

シャッタースピード(31ページ)が遅いときに出る現象で、故障ではありません。

画面をすばやく横切る被写体が曲がって見える。

 フォーカルプレーンと呼ばれる現象で、故障ではありません。撮像素子(CMOSセンサー)の 画像信号を読み出す方法の性質により、撮影条件によっては、画面をすばやく横切る被写体が 少しゆがんで見えることがあります。

画面が白すぎて画像が見えない。

「逆光補正」を解除する(62ページ)。

画面が暗すぎて画像が見えない。

◆DISPLAY/BATT INFOボタンを押して、バックライトを点灯させる(19ページ)。

横帯が現れる。

● 蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯など放電管による照明下ではこのような症状が現れることがありますが、故障ではありません。シャッタースピードを変えることで改善することがあります(31ページ)。

テレビやパソコンの画面を撮影すると黒い帯が出る。

シャッタースピードを変えることで改善することがあります(31ページ)。

細かい模様がちらつく、斜めの線がギザギザになる。

[シャープネス]で[-」側に調整する(36ページ)。

再生について

「カセット/"メモリースティック デュオ"について (89ページ)もご覧ください。

テープ再牛ができない。

- POWERスイッチを「VCR」にする。
- テープを巻き戻す(44ページ)。

"メモリースティック デュオ"の画像データが正しく再生できない。

- パソコンでフォルダやファイル名を変更、または画像加工すると、再生できない場合があります(ファイル名が点滅)。故障ではありません(103ページ)。
- ●他機で撮影した画像は、正しく再生できないことがあります。故障ではありません。

データファイル名が正しくない、または点滅している。

- ファイルが壊れている。
- 本機で対応しているファイル形式を使う(102ページ)。
- フォルダ構造が規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることがあります。

画像に横線が入る、画像がぼけたり、映らなかったりする。

ビデオヘッドが汚れている。別売りのクリーニングカセットできれいにする (107ページ)。

- [DV 音声ミックス]を設定する(67ページ)。
- HDV規格で4ch記録されている場合、CH3、CH4の音声を本機で聞くことができません。

音声が小さい。または聞こえない。

- 音量を大きくする(45ページ)。
- 「バイリンガル〕を「切〕にする(67ページ)。
- [DV 音声ミックス]を設定する(67ページ)。
- なめらかスロー録画で記録した箇所には音声が記録されません。

画像や音声が途切れる。

●同じテープにHDV規格とDV規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありません。

画像が一瞬静止画になる、音声が途切れる。

- テープやビデオヘッドに付着物があるときに起こる症状です(107ページ)。
- リニー製のミニDVカセットを使用する。

[- - -]が表示される。

- ●日付時刻を設定しないで録画したテープを再生している。
- テープの無記録部分を再生している。
- テープに傷やノイズがあると、日時やカメラデータを読めません。
- ゲインを-6dBにして録画したテープを再生している。

ノイズが現れ、画面上にPALまたは「501」と表示される。

● テープに記録されているTVカラーシステムがPALなど、本機のカラーシステム(NTSC)と違うため(100ページ)。故障ではありません。

日付サーチが正しく操作できない。

- 日付を変更したときは、2分以上撮影する。撮影時間が短いと正しく検出されない場合があります。
- テープの始めや途中に無記録部分があると、日付サーチが正しく働かないことがあります。

エンドサーチ、レックレビューのときに画像が出ない。

●同じテープにHDV規格とDV規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありません。

他機でアフレコした音声が聞こえない。DV

[DV 音声ミックス]を[ST1](オリジナルテープ音声)から、[ミックス]または[ST2]に設定する(67ページ)。

画面上に 14ch-12b、24P、30P、25P が表示される。

- 他機で4CHマイク記録されたテーブを再生しているときには、♪4ch-12bが表示されます。本機は4CHマイク記録には対応していません。
- 他機でプログレッシブ記録されたテーブを再生したときには、24P や30P や25P が表示されることがあります。本機はプログレッシブ記録には対応していません。

テレビ接続について

i.I INKケーブルでテレビにつないで再生するとき、画像や音声が出ない。

- 接続するテレビのi.LINK端子がHDV1080i方式に対応していない場合は、HD(ハイビジョン)画質で見ることはできません(51ページ)。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- HDV規格で撮影した映像をダウンコンバートしてDV規格(SD画質)で再生する(72ページ)。
- ●他の接続ケーブルで接続して再生する(51ページ)。

S映像プラグ、またはコンポーネントプラグ(D端子)でつないで再生するとき、音声が出ない。

S映像プラグまたはコンポーネントプラグ(D端子)だけでつないでいるため。白と赤のプラグもあわせてつなぐ(51ページ)。

D端子A/Vケーブルでテレビにつないで再生するとき、画像や音声が出ない。

- ●接続する機器に合わせて[コンポーネント出力]を正しく設定する(72ページ)。
- コンポーネントプラグ(D端子)だけでつないでいるため。白と赤のプラグも合わせてつなぐ (51ページ)。

HDMIケーブルでテレビにつないで再生するとき、画像や音声が出ない。

- 著作権保護のための信号が記録されているDV規格の映像を、HDMI出力端子から出力することはできません。
- ●i.LINKでDV入力された画像(83ページ)を出力することはできません。
- ●同じテープにHDV規格とDV規格の映像を混在させたときに起こる症状で、HDMIケーブルを抜き差しするか本機の電源を入れ直す。

4:3テレビにつないで再生したら、画像がつぶれて見える。

● ワイド(16:9)で撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる現象で、[TVタイプ]を設定して再生する(72ページ)。

4:3テレビにつないで再生したら上下に黒い帯が入る。

●ワイド(16:9)で撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる現象で故障ではありません。

ダビング、編集、外部機器接続について

つないだ機器(外部入力)の映像が拡大できない。

外部入力している画像は本機でズームできません。

つないだ機器の画面にタイムコードなどが表示される。

● A/V接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[パネル]にする (70ページ)。

A/V接続ケーブルを使ってダビングができない。

● A/V接続ケーブルが正しくつながれていない。 A/V接続ケーブルが他機の入力端子へつながれているか確認する。

ダビング編集中、i.LINKケーブルを接続しているのに、モニターに画像が出ない。

接続する機器に合わせて「VCR HDV/DV]を正しく設定する(71ページ)。

追加録音(アフレコ)できない。

本機ではアフレコすることはできません。

HDMIケーブルを使ってダビングができない。

◆HDMIケーブルを使ってのダビングはできません。

テープから"メモリースティック デュオ"へ静止画を取り込めない。

繰り返しダビングしているなど記録状態の悪いテープは、録画できなかったり、乱れた画像が 記録されたりすることがあります。

i.LINKケーブルを使ってワイド(16:9)で撮影した映像をダビングすると画面が縦に伸び る。

- i.LINKケーブルからアスペクト比の設定は出力できません。テレビ側で設定する。
- A/V接続ケーブルを使って接続する。

パソコンとの接続について

本機がパソコンに認識されない。

- パソコンと本機からケーブルを抜き、もう一度しっかりと差し込む。
- パソコンと本機からケーブルを抜き、パソコンを再起動させてから、正しい手順でもう一度パソコンと本機をつなぐ。

テープの動画がパソコンで見られない、取り込めない。「i.LINK

- ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう一度つなぐ。
- ◆テープの動画をパソコンに取り込むには編集ソフトウェア(別売り)が必要です(83ページ)。以下のホームページもご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cam/support/

パソコンがハングアップする

- ●接続する機器に合わせて、[VCR HDV/DV]を正しく設定する(71ページ)。
- パソコンと本機からケーブルを抜き、パソコンを再起動してから正しい手順でもう一度パソコンと本機をつなぐ(84ページ)。

警告表示とお知らせメッセージ

自己診断表示/警告表示

液晶画面またはファインダーに、次のよう に表示されます。

お客様自身で対応できる場合でも、2、3回 繰り返しても正常に戻らないときは、ソ ニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせ ください。

C:(またはE:)□□:□□ (自己診断表示)

C:04:□□

- "インフォリチウム" 以外のバッテリー が使われている。必ず "インフォリチウ ム"バッテリーを使う(104ページ)。
- ACアダプター/チャージャーのDCプ ラグを本機のDC IN端子にしっかりつ なぐ(15ページ)。

C:06:

バッテリーが高温になっている。 バッ テリーを交換するか、バッテリーを涼し いところに置く。

C:21:□□

結露している。カセットを取り出して、 約1時間してからもう一度入れ直す (106ページ)。

C:22:

ビデオヘッドが汚れている。別売りのク リーニングカセットできれいにする (107ページ)。

C:31: \(\backsiz \) / C:32: \(\backsiz \)

- 上記以外の症状になっている。カセット を入れ直し、もう一度操作し直す。ただ し、本機が結露気味のときは、この操作 をしないでください(106ページ)。
- 電源をいったん取りはずし、取り付け直 してからもう一度操作し直す。
- カセットを交換する。RESET(リセッ ト)ボタン(115ページ)を押してからも う一度操作し直す。

● 修理が必要なため、ソニーの相談窓口 (裏表紙)にご連絡いただき、Eから始ま る数字すべてをお知らせください。

101-1001(ファイル関連の警告)

- ファイルが壊れている。
- 扱えないファイル(103ページ)。

⇔(バッテリー残量に関する警告)

- バッテリー残量が少ない。
- ●使用状況や環境、バッテリーパックに よっては、バッテリー残量が約5~10分 でも警告表示が点滅することがある。

団(結露の警告)

カセットを取り出し、電源をはずして、 カセット入れを開けたまま、約1時間放 置する(106ページ)。

☆("メモリースティック デュオ"関連 の警告)

"メモリースティック デュオ"が入って いない(22ページ)。

③("メモリースティック デュオ" フォーマット関連の警告)

- "メモリースティック デュオ"が壊れ ている。
- "メモリースティック デュオ"が正し くフォーマットされていない (73、102ページ)。

(1) (非対応"メモリースティック デュ オ"関連の警告)

本機では使えない"メモリースティック デュオ"を入れた(102ページ)。

バッテリーが高温になっている。 バッテリーを交換するか、バッテリーを涼しいところに置く。

□ (バッテリーの温度に関する警告)

バッテリーが低温になっている。 バッテリーを交換するか、バッテリーを暖かいところに置く。

☞(テープ関連の警告)

遅い点滅

- テープ残量が5分を切った。
- カセットが入っていない。
- カセットが誤消去防止状態になっている(101ページ)。

速い点滅

テープが終わっている。

▲(テープを取り出す必要がある警告)

遅い点滅

カセットが誤消去防止状態になっている(101ページ)。

速い点滅

- 結露している(106ページ)。
- 自己診断表示が表示されている (97ページ)。

☐ ○ ("メモリースティック デュオ"誤消去防止に関する警告)

"メモリースティック デュオ"が誤消去 防止状態になっている(102ページ)。

ÿちょっと一言

メッセージによっては、表示されるときに警告 音が鳴ります。

お知らせメッセージの説明

お知らせメッセージが表示されたときは、 その指示に従ってください。

■ バッテリー/電源

このバッテリーは使えません(104ページ)

■ 結霧

■ ≜結露していますカセットを取り出してください (106ページ)

回結露しています約1時間放置してください(106ページ)

■ カセット/テープ

▲カセットを入れなおしてください(22ページ)

テープの損傷などがないかも確認する。

図▲カセットの誤消去防止ツマミを確認 してください(101ページ)

■ "メモリースティック デュオ"

③ メモリースティックを入れなおしてく ださい(22、102ページ)

 "メモリースティック デュオ"を2.3 回入れ直す。それでも表示されるときは "メモリースティック デュオ"が壊れ ている可能性があるので交換する。

③ このメモリースティックはフォーマットが違います

"メモリースティック デュオ"の フォーマットを確認し、必要ならば フォーマットする(73、102ページ)。

メモリースティックのフォルダがいっぱ いです

- 作成できるフォルダは、999MSDCFまでです。本機でフォルダ消去はできません。
- フォーマットするか(73ページ)、パソコンで不要なフォルダを消去する。

メモリースティックに静止画記録できな い状態です

- 以下のときは静止画記録できません。
 - [プログレッシブスキャン]の設定 が[切]または[30]で、シャッター スピードが1/60より遅いとき
 - [プログレッシブスキャン]の設定 が[24]で、シャッタースピードが 1/48より遅いとき
 - フェーダー中
 - なめらかスロー録画中
 - ショットトランジション確認、実 行中

■ その他

この"VCR HDV/DV"設定では表示できない信号です。表示するには設定を変更してください。

再生や信号入力を停止するか、[VCR HDV/DV]設定を変更してください (71ページ)。


海外で使う

電源について

本機は、海外でも使えます。 別売りのACアダプター/チャージャー AC-VQ1051D(ACCKIT-D20に付属) は、全世界の電源(AC100V~240V、50/ 60Hz)で使えます。また、バッテリーも充 電できます。ただし、電源コンセントの形 状の異なる国や地域では、電源コンセント にあった変換プラグアダプターをあらか じめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意く ださい。

電子式変圧器(トラベルコンバーター)は使わないでください。故障の原因となることがあります。

海外のコンセントの種類



HDV規格で記録した再生画像をHDV 規格で見るには(HDV1080i)

HDV規格で記録した再生画像をHDV規格で見るには、HDV1080i方式対応のテレビ(またはモニター)とHDMIケーブル(別売り)、またはコンポーネントA/Vケーブル(別売り)が必要です。HDV1080i方式に対応している主な国、地域は、「テレビ方式がNTSCの国、地域」を参照してください。

DV規格で記録した再生画像をDV規格で見るには DV

DV規格で記録した再生画像を見るには、 日本と同じカラーテレビ方式で、映像/音 声入力端子付きのテレビ(またはモニ ター)と接続ケーブルが必要です。

テレビ方式がNTSCの国、地域(五十音順)

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、日本、ハイチ、パナマ、バミューダ、バルバドス、フィリピン、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミャンマー、メキシコ など

時差補正機能ついて

海外で使うとき、[時差補正]で、時差を設定するだけで時刻を現地時間に合わせられます(75ページ)。

使用上のご注意とお手入れ

HDV規格と記録・再生について

本機は、HDV規格とDV規格の両方の記録 機能を搭載したビデオカメラレコーダー です。本機は、ミニDVカセットのみ使えま

Mini **DY** マーク付きカセットをご使用くださ しい。

本機ではソニー製ミニDVカセットを使用 することをおすすめします。

本機は、カセットメモリー機能には非対応 です。

HDV規格とは

DVカセットにデジタルハイディフィニ ション(HD)映像の記録・再生ができるよ うに開発されたビデオ方式です。

本機では、有効走査線数1.080本のイン ターレース方式(1080i、画素数1.440× 1.080ドット)を採用しています。

記録時の映像ビットレートは約25Mbps

デジタルインターフェースにi.LINKを採 用し、HDVに対応するテレビやパーソナ ルコンピューターとのデジタル接続が可 能です。

• HDV映像信号の圧縮方式は、BSデジタルや地 上デジタルのハイビジョン放送やブルーレイ ディスクレコーダーなどで採用されている MPEG2方式です。

再生について

DV規格とHDV規格の1080i方式の両方を 再生できます。

本機ではHDV規格の720/30pで記録した 画像を再生できますが、iIINK端子 (¶HDV/DV端子)から出力することはで きません。

無記録部分を作らないために

テープを再生したときは、次の撮影の前に エンドサーチ(40ページ)を行って撮影終 了位置に戻します。

著作権保護信号について

■ 再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護 のための信号が記録されている場合には、 他機をつないで本機の画像を記録すると き、記録が制限されることがあります。

■ 記録するとき

著作権保護のための信号が記録されてい る映像音声は本機で記録することはでき ません。このような映像音声を記録しよう とすると、液晶画面またはファインダーに [コピープロテクトされています 記録で きません〕が表示されます。なお、ビデオカ メラで撮影した画像には、著作権保護のた めの信号は記録されません。

取り扱い上のご注意

長い間使わないときは

本機からカセットを取り出して保管して ください。

■ 間違って消さないために

カセットの背にある誤消夫防止ツマミを SAVEの矢印のほうへずらします。



REC:録画できる。 SAVF: 緑画できない。 (誤消去防止状態)

■ ラベルは指定の位置に

カセットにラベルは、指定の位置に正しく 貼ってください。指定以外の位置に貼ると 故障の原因になります。



継ぎ目近くには貼ら

- ラベル貼り付け部

カセットの使用後は

必ずテープを巻き戻してください(画像や 音声が乱れる原因となります)。巻き戻し たテープはケースに入れ、立てて保管して ください。

■ 金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミ が付着したりすると、テープ残量表示など が正しく表示されないことがあります。 カセットの取り出し回数10回を目安にし て、綿棒でカセットの金メッキ端子をク リーニングしてください。



金メッキ部

HDV1080i方式(i,LINK)対応のテレビ について HDV1080i

HDV規格で記録した再生画像を見るには、 ハイビジョン対応テレビ(D3端子付きまた) はHDMI端子付き)をおすすめします。 また、HDV1080i方式(i.LINK)対応のテ レビと本機を接続するときは、i.LINKケー ブルでつなぐことをおすすめします。 お手持ちのテレビがHDV1080i方式 (i.LINK)に対応しているかどうかについ ては、お使いのテレビの取扱説明書をご覧 ください。

"メモリースティック"について

"メモリースティック"("Memory Stick")は小さくて軽い大容量のIC記録メ ディアです。

"メモリースティック"のうち、本機で使え るのは次の表のとおりです。ただし、すべ ての "メモリースティック" の動作を保証 するものではありません。

"メモリースティック"の種類	記録/再生
メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	0
メモリースティック PRO デュオ	0
メモリースティック PRO-HGデュオ	0

- 本機はパラレルインターフェースを利用した。 高速データ転送に対応しておりません。
- 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 記録/再生に対応していません。"マジックゲー ト"とは暗号化技術を使って著作権を保護する 技術です。
- ◆本機は "メモリースティック マイクロ"("M2") に対応しています。"M2"は "メモリースティッ クマイクロ"の略称です。
- 静止画の圧縮形式:本機は、静止画データを JPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル 拡張子は「.JPG Iです。
- パソコン(Windows OS/Mac OS)でフォー マット(初期化)した "メモリースティック デュ オ"は、本機での動作を保証いたしません。
- お使いの "メモリースティック デュオ" と機器 の組み合わせによっては、データの読み込み/ 書き込み速度が異なります。
- 誤消去防止スイッチ付き "メモリースティック デュオ"では、先の細いものでスライドさせて、 「LOCK」にすると、記録されているデータを 誤って消去しないようにできます。
- 次の場合、画像ファイルが破壊されることがあ ります。破壊された場合、内容の補償について は、ご容赦ください。
 - 画像ファイルを読み込み中や、"メモリース ティック デュオ"にデータを書き込み中(ア

- クセスランプが点灯中および点滅中)に、"メ モリースティック デュオ"を取り出したり、 本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 で使った場合
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクな どへバックアップを取っておくことをおすす めします。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力 をかけないでください。
- "メモリースティック デュオ"本体および"メモ リースティック デュオ" アダプターにラベル などは貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック デュオ"に付属の収納ケースに入れてくださ W
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない。 でください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし ないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かない ようにしてください。誤って飲みこむおそれが あります。
- "メ干リースティック デュオ"スロットには、 "メモリースティック デュオ"以外は入れない でください。故障の原因となります。
- 次の場所での使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高 い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 温気の多い場所や腐食性のものがある場所

■ "メモリースティック デュオ" アダプ ターの使用について

- "メモリースティック デュオ" を "メモリース ティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メ モリースティック デュオ"を"メモリース ティック デュオ"アダプターに入れてからお 使いください。
- "メモリースティック デュオ" を "メモリース ティック デュオ" アダプターに入れるときは、 正しい挿入方向をご確認のうえ、奥まで差し込 んでください。差し込みかたが不充分だと正常 に動作しない場合があります。また、逆向きで

- 無理に入れると、"メモリースティックデュオ" アダプターが破損し、故障の原因となります。
- "メモリースティック デュオ" アダプターに "メモリースティック デュオ"が装着されない 状態で、"メモリースティック"対応機器に挿入 しないでください。このような使いかたをする と、機器に不具合が生じることがあります。

■ "メモリースティック PRO デュオ"に ついてのご注意

本機で動作確認されている "メモリースティッ ク PRO デュオ"は16GBまでです。

■ "メモリースティック マイクロ"使用ト のご注意

- "メ干リースティック マイクロ"を本機でお使 いの場合は、必ず"メモリースティック マイク ロ"をデュオサイズのM2アダプターに入れて からお使いください。デュオサイズのM2アダ プターに装着されていない状態で挿入される と、"メモリースティック マイクロ"が取り出せ なくなる可能性があります。
- "メモリースティック マイクロ"は、小さいお子 さまの手の届くところに置かないようにして ください。誤って飲み込むおそれがあります。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ れた統一規格 "Design rule for Camera File system"に対応しています。
- 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900、DSC-D700/D770)で記録された静 止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した "メモリースティック デュオ" が本機で使えないときは、73ページの手順にし たがい、本機でフォーマット(初期化)をしてく ださい。フォーマットすると "メモリース ティック デュオ"に記録してあるデータはすべ て消去されますので、ご注意ください。
- 次の場合、正しく画像を再生できないことがあ ります。
 - パソコンで加工した画像データ
 - 一 他機で撮影した画像データ

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて

本機は "インフォリチウム" バッテリー(Lシリーズ)のみ使用できます。それ以外のバッテリーは使えません。 "インフォリチウム" バッテリーLシリーズには

(★) InfoLITHIUM ■マークがついています。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは?

"インフォリチウム"バッテリーは、本機や別売りのACアダプター/チャージャーとの間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りのACアダプター/チャージャーを使うと、使用可能時間や充電終了時間も計算して表示します。

充電について

- 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電して ください。
- 周囲の温度が10~30℃の範囲で、本機のCHG ランブが消えるまで充電することをおすすめ します。これ以外では効率の良い充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、接続コード(DK-215)を本機の DC IN端子から抜くか、バッテリーを取りはず してください。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が10℃未満になるとバッテリーの 性能が低下するため、使える時間が短くなります。安心してより長い時間使うために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたた かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け る。
 - 高容量バッテリー「NP-F770/F970(別売り)」を使う。

- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻き戻しなどを 頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。
 - 高容量バッテリー「NP-F770/F970(別売り)」 のご使用をおすすめします。
- 本機で撮影や再生中は、こまめにPOWERス イッチを切るようにしましょう。撮影スタンバ イ状態や再生一時停止中でもバッテリーは消 耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備バッテ リーを準備して、事前にためし撮りをしましょ う。
- バッテリーは防水構造ではありません。ぬらさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再び満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし、長時間高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安として使ってください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、ご使用 状況や周囲の温度環境によってはバッテリー 残量が残り少なくなったことを警告する やマークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、電源が切れるまで撮影スタンバイにしてください(18ページ)。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリー パックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機の HDV/DV端子はi.LINKに準拠し た4ピン端子です。ここでは、i.LINKの規 格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デ ジタル映像やデジタル音声などのデータ を双方向でやりとりしたり、他機をコント ロールしたりするためのデジタルシリア ルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で 接続できます。多彩なデジタルAV機器を 接続して、操作やデータのやりとりができ ることが考えられています。複数のilINK 対応機器を接続した場合、直接つないだ機 器だけでなく、他の機器を介してつながれ ている機器に対しても、操作やデータのや りとりができます。ただし、接続する機器 の特性や仕様によっては、操作のしかたが 異なったり、接続しても操作やデータのや りとりができない場合があります。

砂ご注意

- i.LINKケーブルで本機と接続できる機器は通 常1台だけです。複数接続できるHDV/DV対応 機器と接続するときは、接続する機器の取扱説 明書をご覧ください。
- ●ilINK(アイリンク)はIFFF1394の親しみや すい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の 企業からご賛同いただいている商標です。
- IEEE1394は電子技術者協会によって標準化 された国際標準規格です。

iLINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器に よって違い、次の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*) S200(最大転送速度 約200Mbps) S400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕 様 | 欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。 最大データ転送速度が異なる機器と接続 した場合、転送速度が表記と異なることが あります。

* Mbps とは?

「Mega bits per second」の略で「メガビーピー エス」と読みます。1秒間に通信できるデータの 容量を示しています。100Mbpsならば100メガ ビットのデータを送ることができます。

本機でのi.LINK操作は

他のi.LINK端子付きビデオとつないでダ ビングする方法については78ページをご 覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK対応機器(パーソナルコンピュー ターVAIOシリーズなど)とも接続してご 使用になれます。

なお、デジタルテレビ、DVD、

MICROMV、HDVなどの映像機器には、 i.LINK端子を搭載しながらも、本機とは対 応できない仕様のものがあります。接続の 際はあらかじめHDV/DV対応の有無をご 確認ください。

接続の際のご注意および、本機に対応した アプリケーションソフトの有無などにつ いては、接続する機器の取扱説明書をあわ せてご覧ください。

砂ご注意

i I INK端子を持つ機器と本機をi I INK接続す る場合、i I INKケーブルを抜き差しするとき は、あらかじめ機器の電源を切って電源プラグ をコンセントから抜いてください。

必要なi.LINKケーブル

ソニー製i LINKケーブルを使ってくださ W.

なお、純正品以外のケーブル使用による端 子の破損、故障、損害については、弊社では 責任を負いかねます。また、この場合の弊 社製品の修理については、保証期間内でも 有償修理とさせていただく場合がありま す。あらかじめご了承ください。

x.v.Color(エックスブイ・カラー)について

- x.v.Colorとは、x v YCC規格の親しみ やすい呼称としてソニーが提案している 商標です。
- x v YCC規格とは、動画色空間の国際規格のひとつです。現行の放送などで使われている規格より広い色彩が表現できます。

本機の取り扱いについて

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような 場所に置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 自動車内は特に高温になり、放置すると変形し たり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- ▼TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理できなくなることもあります。
- 液晶画面やファインダー、レンズが太陽に向いたままとなる場所(窓際や室外など)液晶画面やファインダー内部を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- 3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 入れてください。
- バッテリーは使い切ってから、保管してください。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい 場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓 部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、[⑥全結露しています カセットを取り出してください]または[⑥結露しています約1時間放置してください]と警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。

■ 結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、JOPEN/EJECTつまみ以外は働きません。

電源を切ってカセットカバーを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても堕や≜が点滅しなければ使えます。

結露気味のときは、本機が結露を検出できないことがあります。このようなときは、カセットカバーを開けてから約10秒間カセットが出てこないことがありますが、故障ではありません。

カセットが出てくるまでカセットカバー を閉めないでください。

■ 結露が起こりやすいのは

次のように、温度差のある場所へ移動したり、湿度の高い場所で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 持ち込んだとき
- ◆ 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち 出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

■ 結露を起こりにくくするために

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋に空気が入らないように入れて密封します。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドについて

HDV規格で記録したテープを再生する と、まれに再生中の画像と音声が一瞬(約 0.5秒)停止することがあります。

テープやビデオヘッドに付着物があるな どしてHDV規格の信号をテープに正しく 記録、再生できなかったときに起こる現象 で、カセットによってはごくまれに、新品 またはご利用期間が短いにもかかわらず 発生することがあります。

再生時に起きたときは、テープを少し送っ て巻き戻すと問題なく見ることができる場 合がありますが、記録時に起きたときは、そ の部分を修復することはできません。 このような事態を予防するためにもソ ニー製ミニDVカセットのご使用をおすす めします。

- 以下のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットを10秒間再生してビ デオヘッドをきれいにしてください。
 - 再生画面の一部が動かない。
 - 再生画像が出ない。
 - 音声が途切れる。
 - 録画中に「⊗ 📥 ヘッドが汚れています クリーニングカセットを使ってください]が 表示される。
 - HDV規格のときに以下の現象が起こる。





再牛画像が 一時停止する

再生画像が消える (青1色の画面)

- DV規格のときに以下の現象が起こる。





四角いノイズが出る。



再生画像が消える (青1色の画面)

ビデオヘッドは長時間使うと摩耗します。 クリーニングカセットを使っても鮮明な画像 に戻らないときは、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換が必要です。ソ 二一の相談窓口にお問い合わせください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないでください。画面にム ラが出たり、液晶画面の故障の原因になりま す。
- 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありません。
- 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■ お手入れ

液晶画面の表面にはコーティング処理が されており、傷をつけるとコーティングが 剥がれることがあります。お取り扱い、お 手入れの際は下記の点にご注意ください。

- 汚れを拭き取るときは清潔な眼鏡拭き等、柔ら かい生地の布でやさしく拭き取ってください。
- 汚れを拭き取る前に埃や砂などはブロワーな どであらかじめ払い落としてください。
- ティッシュペーパーなどで強く拭くとコー ティングに傷がつくことがあります。
- 手の脂、ハンドクリーム等が付いたままにする とコーティングが剥がれやすくなりますので、 早めに拭き取ってください。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ま せた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきし ます。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、次のことは避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうき ん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う。
 - ゴムやビニール製品との長時間接触。

レンズのお手入れと保管について

レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿 の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で

使用上のご注意とお手入れ(つづき)

使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 表面をきれいに拭いてください。

- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に保 管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機がACアダプター/チャージャーでコンセントにつながっているか、バッテリーが入っている限り常に充電されています。ACアダプター/チャージャーで電源につながない、またはバッテリーを入れないままで3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使ってください。

ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使えます。

■ 充電方法

本機を別売りのACアダプター/チャージャーを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、POWERスイッチを「OFF(CHG)」にして24時間以上放置する。

"メモリースティック デュオ"を廃棄/ 譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による[フォーマット]や[全消去]では、"メモリースティックデュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。"メモリースティックデュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、"メモリースティックデュオ"を廃棄

するときは、"メモリースティック デュオ" 本体を物理的に破壊することをおすすめ します。

ファインダーのお手入れについて

1 接眼部をはずす。

ビューファインダー取りはずしつまみを下にずらしたまま(①)、矢印の方向に接眼部をずらしてはずす(②)。



2 接眼部の内側、ファインダー内部 のゴミを、カメラ用のブロワーブ ラシなどで取り除く。



3 手順1の逆の手順で接眼部を取り付ける。

主な什様

システム

録画方式 (HDV)

回転2ヘッドヘリカルスキャン

録画方式

回転2ヘッドヘリカルスキャン

(DV)

静止画記録方 Exif Ver.2.2*

録音方式 回転ヘッド

MPEG-1 Audio Laver2 (HDV) 16ビット Fs48kHz(ステレオ)

転送レート 384kbps

録音方式 (DV)

回転ヘッド、PCMシステム 12ビット Fs32kHz (ステレオ1、ステレオ2) 16ビット Fs48kHz(ステレオ)

映像信号

NTSCカラー、EIA標準方式 1080/60i方式

使用可能力 ヤット

Mini \mathbf{N} $\mathbf{V} = -2000 \text{ Lites} = \mathbf{DV}$ ヤット

テープ谏度 (HDV)

約18 812mm/秒

テープ速度 (DV)

SP:約18.812mm/秒 LP:約12.555mm/秒 60分(DVM60使用時)

緑画/再牛時 間(HDV)

録画/再生時 SP:60分(DVM60使用時) 間(DV) LP:90分(DVM60使用時)

早送り、

バッテリー使用時: 巻き戻し時間 約2分40秒(DVM60使用時)

ACアダプター/チャージャー使

約1分45秒(DVM60使用時) ファインダー 電子ファインダー:カラー

撮像素子

6.0mm(1/3型)3CMOSセン

静止画記録画素数:最大120万画 素相当**(1 440×810)(HDV/

DV 16:9記録時)

総画素数:約112万画素 動画時有効画素数(16:9モー

ド):約104万画素

動画時有効画素数(4:3モード):

約78万画素

静止画時有効画素数(16:9干-

ド):約104万画素

静止画時有効画素数(4:3モー

ド):約78万画素

ズームレンズ Gレンズ

20倍(光学)、約30倍(デジタル、 デジタルエクステンダー[入]時)

f=4 1~82 0mm 35mmカメラ換算

29.5~590mm(16:9モード) (4:3モードでは36.1~722mm)

F1.6~3.4 フィルター径72mm

色温度切り換 オート

ワンプッシュ(A、B) え

「屋内] (3 200K) [屋外](5800K)

度

最低被写体照 1.5lx(ルクス)(シャッタース ピード固定(1/30)、オートゲイン

コントロール、アイリスオート) (F16)

* (社)電子情報技術産業協会(JFITA)にて制定 された、撮影情報などの付帯情報を追加する ことができる静止画用のファイルフォーマッ ١٠,

** ソニー独自のクリアビッドCMOSセンサーの 画素配列と画像処理システム、エンハンスド イメージングプロセッサーにより、静止画は 表記の記録サイズを実現しています。

出力端子

A/Vリモート 端子

10ピン特殊コネクター A/V接続ケーブル挿入時 映像:1 Vp-p、75Ω Y出力 1Vp-p、75Ω

C出力 0.286Vp-p(バースト)、

75Ω

D端子A/Vケーブルまたはコン ポーネントAMケーブル挿入時

Y:1Vp-p,75Ω

PB/PR, CB/CR: ± 350 mV, 75Ω 音声:327mV(47k() 自荷時)、出 カインピーダンス2.2 kΩ以下

HDMI OUT HDMIコネクタ

端子

೧(ヘッドホ ステレオミニジャック

ン)端子 $(\phi 3.5 \text{mm})$

入/出力端子

LANCℓ♣端 ステレオミニミニジャック

(ø 2.5mm)

主な仕様(つづき)

i.LINK(IEEE1394 4ピンコネ 端子 クター S100)

端子 クター S100) 外部マイク ステレオミニジャック

入力端子 (φ3.5mm)

液晶画面

画面サイズ 8.0cm(3.2型、アスペクト比

16:9)

総ドット数 921 600ドット

横1 920×縦480

電源部、その他

電源電圧 バッテリー端子入力7.2V

DC端子入力8.4V

消費電力ファインダー使用時、明るさ標

進:

HDV記録時 6.4W DV記録時 6.1W

液晶画面使用時、明るさ標準:

HDV記録時 6.6W DV記録時 6.3W

動作温度 0℃~40℃ 保存温度 -20℃~+60℃

外形寸法 169×178×349mm

(突起部含む、グリップベルト含

まず)(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約2.1kg(レンズフード含む) 撮影時総質量 約2.4kg(バッテリー:NP-

F770、DVM60テープ、レンズカバー付きフード、大型アイカップ

含む)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサー ビス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入と記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。このデジタルHDビデオカメラレコーダーは国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスとその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

■ 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させて いただきます。詳しくは保証書をご覧くだ さい。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルHDビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

安全のために





下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや 死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓口にご依頼ください。



内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取 りはずしてください。ACアダプターやバッテリーチャージャーなどもコンセントから抜 いて、ソニーの相談窓口にご相談ください。



運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶 対おやめください。交通事故の原因となります。



撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となり ます。



指定以外の電池、ACアダプター、バッテリーチャージャーを使わない

火災やけがの原因となることがあります。



機器本体や付属品、記録メディアは、乳幼児の手の届く場所に置かない

電池などの付属品や"メモリースティック"などを飲み込む恐れがあります。乳幼児の手の 届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ち に医師に相談してください。



雷池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。



電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、電源 コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。



長時間、同じ持ち方で使用しない

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態でいると、赤く なったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場合があります。



以下の場合は特にご注意いただき、三脚などをご利用ください。

- 気温の高い環境でご使用になる場合。
- 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合。





下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損 書を与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所では使 わない

火災や感電の原因になることがあります。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ち たり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



コード類は正しく配置する

雷源コードやパソコン接続ケーブル、AN接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落 下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してくだ さい。



通電中のACアダプター、バッテリーチャージャー、充電中のバッテリーや 製品に長時間ふれない



長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはず して保管してください。火災の原因となることがあります。



レンズや液晶画面に衝撃を与えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となること があります。



電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえ る



電池や"メモリースティック"などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。

指示

ヘッドホンを使用するような場合、大音量で長時間続けて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与える事があ ります。呼びかけられたら返事が出来るくらいの音量で聞きましょう。



安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

/ 危険

- バッテリーパックは指定されたバッテリーチャー ジャー以外で充電しない。
- ●電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや オーブンで加熱しない。
- 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 放置しない。このような場所で充電しない。
- ●電池をコインやへアーピンなどの金属類と一緒に携 帯、保管しない。
- ■電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で 濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしな W.



҈ 警告

- ●電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- ・バッテリーパックが変形・破損した場合は使用しない。
- ボタン電池は充電しないでください。





●電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機 器から取りはずしておく。



お願い

リチウムイオン雷池はリサイクルできます。不要になったリチウムイオン 電池は、金属部分にヤロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル 協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については


一般社団法人JBRCホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。



リチウムイオン雷池

各部のなまえ

()内は参照ページです。



- 1 HDV/DV端子(51)
- 2 A/Vリモート端子(51)
- [3] HDMI OUT端子(51)
- **4** Ω(ヘッドホン)端子

ヘッドホンを使うときはステレオミニ ジャックのものを使ってください。ヘッドホ ンを使うとスピーカーから音は出ません。

- 5 DC IN端子(16)
- 6 リモコン受光部(後部)(118)
- ⑦ 録画ランプ(後部)(24) テープやバッテリーの残量が少なくなると 点滅します。
- **8** ASSIGN4~6*ボタン(39)
- 9 ハンドルズームレバー(27)
- 10 REC START/STOPボタン(24)
- PUSH(レンズフード取りはずし)ボタン(14)
- 12 LANC **↓**端子


LANC ★端子は、ビデオ機器と周辺機器を つなぎ、テープ走行などをコントロールでき るようにした端子です。

13 POWERスイッチ(18)

14 三脚用ネジ穴

三脚を使うときは、ネジの長さが5.5mm以下のものを使ってください。ネジの長い三脚ではしっかり固定できず、本機を傷付けることがあります。


- 15 REC START/STOPボタン(24)
- 16 BATT RELEASEボタン(16)
- **17** バッテリーパック(15)
- * ASSIGN5 ボタンに凸点(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。



- 1 液晶画面(19)
- 2 ショルダーストラップ取り付け部 (116)
- 3 ZERO SET MEMボタン(49)
- **4** DATA CODEボタン(47)
- ⑤ ビデオ操作ボタン(STOP/REW/ PLAY*/FF/PAUSE/REC/SLOW) (44)
- **6** VOLUME/MEMORYボタン*(45)
- **7** MEMORY/DELETEボタン(45)
- **8** MEMORY/INDEXボタン*(45)
- **9** MEMORY/PLAYボタン(45)
- 10 DISPLAY/BATT INFOボタン (47,48)
- II RESET(リセット)ボタン
 RESET(リセット)ボタンを押すと、日時を含めすべての設定が解除されます。ただし、ピクチャープロファイルとカメラプロファイルで設定した内容は解除されません。
- 12 ファインダー(19)
- 13 視度調整つまみ(19)
- 14 ビューファインダー取りはずしつまみ (108)
- 15 JOPEN/EJECTつまみ(22)
- 16 STATUS CHECKボタン(48)

- 17 PICTURE PROFILEボタン(33)
- 18 MENUボタン(57)
- 19 SEL/PUSH EXECダイヤル(21)
- 20 レンズカバーレバー(14)
- * PLAY ボタン、VOLUME/MEMORY ボタン (+ ボタン)、MEMORY/INDEX ボタンに凸点 (突起)が付いています。操作の目印としてお使 いください。


各部のなまえ(つづき)




- 1 ショルダーストラップ取り付け部
- **2** ズームレバー(27)
- **3** PHOTO/EXPANDED FOCUSボタン(25、28)
- **4** アクセスランプ(23)
- 5 "メモリースティック デュオ"スロット(22)
- 6 グリップベルト(18)
- **7** アイリスリング(29)
- 8 ズームリング(27)
- ⑨ 外部マイク入力端子 外部マイクを接続すると外部マイクが内蔵マイクより優先されます。
- 10 アクセサリーシュー
- 11 録画ランプ(前部)(24) テープやバッテリーの残量が少なくなると点滅します。
- 12 内蔵ステレオマイク(38)
- 13 レンズ
- 14 レンズカバー付きフード(14)
- 15 フォーカスリング(27)

ショルダーストラップ(別売り)を取り付けるには

ショルダーストラップ(別売り)取り付け部に図のように取り付けてください。






- 1 リモコン受光部(前部)(118)
- **2** FOCUSスイッチ(27)
- 3 PUSH AUTOボタン(28)
- 4 ND FILTERスイッチ(OFF/1/2/3) (31)
- 5 ハンドルズーム切換スイッチ(FIX/ VAR/OFF)(27)
- **6** ASSIGN1ボタン/ZEBRAボタン(39)
- **7** ASSIGN2ボタン*/AE SHIFTボタン (39)
- **8** ASSIGN3ボタン/REC REVIEWボタン(39)
- **9** AUDIO LEVELスイッチ(38)
- 10 AUDIO LEVELダイヤル(38)
- 11 SHUTTER SPEEDボタン(31)
- 12 WHT BALボタン*(32)
- 13 GAINボタン(30)
- 14 AUTO/MANUALスイッチ(30)
- 15 🚨 (ワンプッシュ)ボタン(32)
- 16 ホワイトバランスメモリースイッチ (32)
- **17** ゲインスイッチ(30)

18 IRIS/EXPOSUREボタン*(30)

* ASSIGN2ボタン/AE SHIFTボタン、WHT BALボタン、IRIS/EXPOSUREボタンに凸点 (突起)が付いています。操作の目印としてお使 いください。

ワイヤレスリモコン

絶縁シートを引き抜いてからリモコンを 使ってください。



- 1 PHOTOボタン(25)押したときの画像が静止画として"メモリースティック デュオ"に記録されます。
- 2 MEMORYボタン(INDEX、-/+、 PLAY)(44)
- **3** SEARCH M.ボタン(50)
- **4** ►► ボタン
- [5] ビデオ操作ボタン(REW、PLAY、FF、 PAUSE、STOP、SLOW) (44)
- **6** ZERO SET MEMORYボタン(49)
- 7 リモコン発光部
- **8** START/STOPボタン(24)
- **9** ズームボタン(27)
- 10 DISPLAYボタン(49)

6 リモコンについてのご注意

- 本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や照明器具 の強い光が当たらないようにしてください。リ モコン操作ができないことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作しているときに、 ほかのビデオデッキが誤動作することがあります。その場合、ビデオデッキのリモコンモードスイッチをVTR2以外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

リモコンの電池を交換するには

- タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて電池ケースを引出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。



ほご注意


 リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以外 の電池を使用しないでください。

ファインダーと液晶画面の表示

()内は参照ページ。

撮影中の画面表示は録画されません。

動画を撮影中




録画フォーマット(HDV1080iまたはDV)(71)

録画フォーマットがDVのときは、録画モード(\overline{SP} または \overline{LP})も表示される。

- 2 バッテリー残量の目安
- [3] 撮影状態([スタンバイ]/[●録画])
- 4 撮影中:テープカウンター(時:分:秒) 再生中:タイムコード(時:分:秒:フ レーム)
- 5 テープ残量の目安
- 6 オーディオレベルメーター(69)

静止画を撮影中




- 7 記録先のフォルダ(73)
- 8 画像サイズ(25)
- 9 静止画記録中(25)

撮影時のデータについて

撮影中の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時にDATA CODEボタンを押すと確認できます(47ページ)。

ファインダーと液晶画面の表示(つづき)


動画を再生中



10 テープ走行表示

録画モード(SPまたはLP)は、DV規格で記録されたテープを再生するときに表示されます。


静止画を再生中



- 11 データファイル名
- 12 再生中の画像番号/フォルダ内の合計枚数
- 13 再生フォルダ(74)
- 14 前後フォルダ表示

"メモリースティック デュオ"内に複数のフォルダがあるとき、フォルダ内の最初/最後の画像になると、 「」 「」 「」 が表示されます。VOLUME/MEMORYボタンでフォルダー移動できます。

表示画面の説明



画面左上

表示	意味
HDV1080i DV	録画フォーマット(71)
SP LP	DV録画モード(71)*
4:3	DVワイド記録(72)*
Q.REC	クイック録画(75)**
•	DVコマ撮り(65)*
NDOFF ND1 CLR 1/4 ND2 ND3 1/16 1/64	NDフィルター(31)
j e	インターバル録画(64)

画面右上

表示	意味
1	インデックス信号(40)
HDVIN DVIN	HDV入力/DV入力(81)
HDVout DVout	HDV出力/DV出力(80)
i.LINK	i.LINK接続(55、77)
→0 ←	ゼロセットメモリー(49)
} □ ŕ _F	液晶バックライト 切(19)

画面中央

表示	意味
₽	警告(97)

画面下

表示	意味
<u>. </u>	ヒストグラム(68)
♪16b ♪12b	DV音声モード(67)*
νM	音声録音レベル(38)
₽ 4 ≟	手動フォーカス(27)
PP1 \sim PP6	ピクチャープロファイル (33)
8	スポットライト(62)
35	逆光補正(62)
VOFF	手ブレ補正(62)
ピーキング	ピーキング(68)
[Q]	デジタルエクステンダー (63)
AS	AEシフト(61)
B	カメラ明るさ設定(29、 60)
A	自動設定(69)
	ホワイトバランス(32)
(COLOR)	x.v.Color(66)**
<u> </u>	ゼブラ(68)
24pscan 30pscan	プログレッシブスキャン (60)

^{*} DV規格のときのみ設定できます。

ÿちょっと一言

表示内容や位置は目安であり、実際とは異なる ことがあります。

^{**} HDV規格のときのみ設定できます。

索引

ア行	テープ		テープ	
アイコン 画面表示へ	カセット入れ		バッテリー	
アイリス29	カセットカバー		残量表示	
アイリスリング29	カセットラベル	. ラベルへ	色相	
アイリンクi.LINKへ	画像消去		自己診断表示	
アクセサリーシュー116	カメラ明るさ	30	時差補正	75, 91
アクセスランプ	カメラデータ表示	69, 91	シャープネス	
頭出し49	カメラプロファイル .	74	シャッタースピー	ド31
アフターサービス110	画面表示	119	充電時間	17
アフレコ67	画面表示出力	70	充電ランプ	15
色のこさ35	カラーバー	66	主音声	67
色の深さ36	カラーモード	35	準備	13
インターバル録画64, 91	ガンマ	35	消去	
インデックス打込み 40	逆光補正	62, 91	画像	45
インデックスサーチ50	記録開始音レベル	64	全消去	
インデックス信号40	記録フォルダ選択	73	初期化フ	ォーマットへ
インデックス表示	クイック録画	75	ショットトランジ	ション
インフォリチウム	グリップベルト	18		
バッテリー104	警告表示	97	ショルダーストラ	
液晶画面19	ゲイン	30	ショルダーストラ Ltst	
液晶画面バックライト 19	ゲイン設定	60	け部 ズーム	
エンドサーチ 40, 90, 93	結露	106	ズームリング	
大型アイカップ20	広角	27	ズームリング	
オートアイリスリミット 61	高速アクセス	45	スキントーンディ	
屋外32	故障かな?と思ったら	587	ステータスチェッ	
屋内32	誤消去防止ツマミ	101		
お知らせメッセージ 98	コントラストエンハン		ストレッチ	
お手入れ106			カルットフィト 静止画	
主な仕様109	コンプレス			
音声設定メニュー67	コンポーネント出力.	72	静止画再生	
音声トリガー64	 /-		絶縁シート 接続	118
音声リミッター 67	サ行			- 1
音声レベル表示69	再生	44	テレビに	
音量38, 45	再生可能時間		ビデオ機器に	
,	再生ズーム	75	ゼブラ	
カ行	再生フォルダ選択		ゼロセットメモリ	
海外で使う100	削除(カメラプロファ	イル) 75	全消去	
ガイドフレーム			全ファイル	
外部マイク入力端子116	撮影		操作音	
拡大フォーカス28, 75	撮影可能時間		その他メニュー	
カセット	撮影可能枚数		ソフトストップ	
入れる/取り出す22	三脚用ネジ穴	114	ソフトトランジシ	ョン65
八11分14以り山9 22	残量			

夕行	ピーキング 68, 91	マ行
タイムコード70, 120	ピクチャーサーチ45	マーカー69
ダビング80	ピクチャープロファイル33	マイナスAGC61
テープカセットへ	ヒストグラム68, 91	マッキントッシュ86
テープカウンター49, 119	日付サーチ50	メニュー
テープ残量119	日付時刻119	一覧58
デジタルエクステンダー63	ビデオカセット カセットへ	音声設定67
手ブレ補正62	ビデオ出力/パネル70	カメラ設定60
テレビ51	ビデオ操作ボタン 118	その他74
テレビ方式 100	ビデオヘッド107	使い方57
電源コード15	表示設定メニュー68	入出力/録画設定71
トランジションカーブ65	ピント合わせ フォーカスへ	表示設定68
トランジションタイム65	ファイルナンバー73	メモリー設定73
	ファインダー19	メニュー一覧58
ナ行	視度調整つまみ19	メニューの使い方57
内蔵充電式電池108	取りはずしつまみ 108	メニュー文字サイズ70
内蔵ステレオマイク	風音低減67	"メモリースティック"
38, 116	フェーダー63, 91	102
なめらかスロー録画 63, 91	フォーカス27	"メモリースティック デュオ"
ニーポイント35	フォーカス無限28	入れる/取り出す22
二重音声バイリンガルへ	フォーカスリング28	誤消去防止スイッチ 102
日時あわせ 21, 75	フォーマット(初期化)73	撮影可能枚数(静止画)
入出力/録画設定メニュー71	フォト75	25
	フォルダ	"メモリースティック デュオ"
八行	記録フォルダ選択73	スロットカバー22
バイリンガル67	再生フォルダ選択74 作成73	"メモリースティック デュオ" スロット22
パソコン環境	75成73 フォルダ作成	メモリー設定メニュー73
Macintosh85	フォルダ内73	持ちかた18
Windows85	副音声67	14 ON 15 10
バックライト	付属品13	ラ行
液晶画面バックライトへ	プッシュオートフォーカス	ラベル102
バッテリー	28	リセット36, 115
バッテリー15	ブラック補正35	リチャージャブルバッテリー
バッテリーインフォ48	フリッカー低減62	パックバッテリーへ
バッテリー残量48	プログレッシブスキャン	リニア65
パネル明るさ69	60, 91	リモコン50, 76, 118
パネル液晶画面へ	プロファイル名36,75	リモコン受光部 114, 117
パネル色のこさ70	ヘッドホン端子114	リモコン発光部118
パネルバックライトレベル 70, 91	望遠27	リング割当60
*	保証書110	レックレビュー40, 93
ハンドルズーム27	ボタン電池118	レンズカバーレバー14
ハンドルズームスピード63	ホワイトバランス 32, 61	録画24

索引(つづき)

録画フォーマット71	FIX27	POWERスイッチ18, 24
録画ランプ24, 76	FOCUSスイッチ27	PUSH AUTOボタン
, ,	Gレンズ10	28
ワ行	GAINボタン30	PUSH (レンズフード取りは
ワイドコンバージョン 62	HD(ハイビジョン)画質52	ずし)ボタン14
ワイヤレスリモコン	HDMI OUT端子114	REC START/STOPボタン24
リモコンへ	HDMIケーブル53	RESET(リセット)ボタン
	HDV71	115
アルファベット順	HDV規格9, 101	S映像ケーブル付AV接続ケー
ACアダプター/チャージャー	HDV/DV端子71	ブル78
15	HDV1080i	SD(標準)画質54
AEシフト61	ID-172	SEL/PUSH EXECダイヤル 21
AEレスポンス61	i.LINK 105	SHUTTER SPEEDボタン
AFアシスト63	i.LINK DV変換72	31
AGC リミット61	i.LINKケーブル	SP71
ASSIGNボタン39	53, 77, 83, 84	STATUS CHECKボタン
ASSIGNボタン登録39, 75	InfoLITHIUMバッテリー 104	48
AUDIO LEVELスイッチ 38	IRIS/EXPOSURE60	ST167
AUDIO LEVELダイヤル	IRIS/EXPOSUREボタン	ST2 67
38	29, 30	SUNSET 33
AUTO/MANUALスイッチ。	JPEG 102	S1、S2映像端子54,78
29	LANC端子114	TVタイプ72
A/V接続ケーブル56, 78	LP71	VAR 27
AWB 感度61	Macintosh 86	VCR HDV/DV71
A/Vリモート端子52	MEMORY/DELETEボタン	VF点灯モード70
BATT RELEASEボタン 16	45	VFバックライト70, 91
CINEMA 33	MEMORY/INDEXボタン	VOLUME/MEMORYボタン 45
D端子A/Vケーブル52, 55	45	
DATA CODEボタン47	MEMORY/PLAYボタン 45	WB シフト
DC IN端子 16	MENUボタン21 MONOTONE33	WHT BALボタン32
DISPLAY/BATT INFOボタン	MPEG2 101	Windows85
19, 47		x.v.Color 66, 91
DV 71	NDフィルター31 NTSC93, 100	X.V.OOIOI
DV音声ミックス 67		数字
DV音声モード67	OPEN/EJECTつまみ22 PAL93	12BIT67
DV規格101	PHOTO/EXPANDED	16BIT67
DVコマ撮り65, 91	FOCUSボタン	2460
DV録画モード71	25	3 クリアビッド CMOS セン
DVワイド記録72	PHOTO/EXP.FOCUS 75	サーシステム10
D172	PICTURE PROFILEボタン	3060
D372	33	
EXP.FOCUSタイプ69	PLAYボタン 44	

PORTRAIT......33

商標について

- "ハンディカム"、
 - **トレイコロング CATT** はソニー株式会社の登録商標です。
- "Memory Stick"、"メモリースティック"、
 "メースティック デュオ"、
 "MEMORY STICK Duo"、"メモリースティック PRO デュオ"、"MEMORY STICK PRO Duo"、
 "メモリースティック PRO-HG デュオ"、
 MEMORY STICK PRO-H6 Duo、"メモリースティック フィクロ"、"マジックゲート"、

 "ママイクロ"、"マジックゲート"、

MAGICGATE、"MagicGate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"MagicGate Memory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。

- InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。
- 「G」はソニー株式会社の商標です。
- "x.v.Color" はソニー株式会社の商標です。
- i.LINK、 はソニー株式会社の商標です。
- Mini DY Digital Video Cassette は商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、 Windows MedialはMicrosoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま たは商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- HDVおよびHDVロゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

ライセンスに関する注意

個人的使用以外の目的で、MPEG-2規格に合致 した本製品をパッケージメディア向けビデオ情報をエンコードするために使用する場合、 MPEG-2 PATENT PORTFOLIOの特許に関す るライセンスを取得する必要があります。尚、当 該ライセンスは、MPEG LA. L.L.C., (住所: 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206)より取得可能です。

HDR-FX1000

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ http://www.sony.co.jp/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。

"メモリースティック"対応表 http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

携帯・PHS・一部のIP電話0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してく ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。

受付時間:月~金 9:00 ~ 18:00 土·日·祝日 9:00 ~ 17:00



●修理相談窓口

携帯・PHS・一部のIP電話0466-31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してく ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。

受付時間:月~金 9:00 ~ 20:00 十.日.祝日 9:00 ~ 17:00

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX(共通):0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

この説明書は古紙70%以上の再生紙とVOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

http://www.sony.co.jp/

